





“Mercedes-Benz” ,  and the design of enclosed product are subject to intellectual property protection owned by Daimler AG. They are used by Ningbo Prince Toys Co., Ltd. under license.

 **WARNING**

**ADULT ASSEMBLY
REQUIRED.**



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION



Warning

1. This ride-on is for ages 12-36 months. The maximum weight capacity is 25kg.
2. This product can fit one child at a time.
3. Adult supervision is advised, ensuring children ride safely.
4. Adult assembly is required.
5. Batteries to be handled by adults only.
6. When riding, avoid going near streets, crossroads, traffic areas, swimming pools and stairs.
7. Regularly check the product for any damaged parts.
8. Occasionally check the nut and bolt on the steering wheel, ensuring it is tight and secure.
9. Ensure this product is properly assembled before using.
10. Wear shoes when riding this product.







Battery handling:

1. Battery must be handled by adults only.
2. Always remove dead batteries.
3. Only use AA batteries.
4. Alkaline batteries are recommended.
5. When the product is not being used for a while, remove the batteries.
6. When changing batteries, ensure they are all changed with new ones.
7. Do not mix old and new batteries.
8. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
9. Do not throw batteries into a fire – they could explode or leak.
10. Do not charge non-rechargeable batteries.
11. Before charging, remove chargeable batteries from the product.
12. Adult supervision is required when charging batteries.
13. Insert batteries with the correct polarity.
14. Ensure supply terminals are not short-circuited

MAINTENANCE & CARE


- A. Keep all instructions and parts relating to this product for future reference.
- B. Regularly check for damage and that all screws are securely tightened.
- C. Check that the seat is securely fastened.
- D. Lubricate the chain as often as required.
- E. Regularly check tyre pressures.

COMPONENTS LIST

<p>1. Car body 1 pc</p> 	<p>2. Steering wheel 1 pc</p> 	<p>3. Backrest 1 pc</p> 
<p>4. Screw 3pcs (1 replacement piece)</p> 	<p>5. Spare tire 1 pc</p> 	<p>6. J-Shaped Stick 1 pc</p> 

INSTRUCTIONS

Step 1



How to assemble the J-shaped stick

- Install the J-shaped stick at the assigned location as picture.

Step 2



How to assemble the steering wheel.

-Loosen the bolt and nut in the steering wheel.
-Place the steering wheel over the J-shaped stick.
-Insert the bolt and tighten the nut with a screwdriver.


Step 3



How to assemble the backrest

-Place the backrest over the holes in the rear of the body.
-While holding the front of the vehicle down one hand push firmly down on the backrest to seat the backrest into the holes. Be certain the backrest is completely seated.

Step 4




How to assemble the spare tire

-Place the spare tire in the rear of car body.
-Tight two screws with a screwdriver.

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
MADE IN CHINA

BATTERY CHANGE



How to exchange the battery.

-Loosen the screws with a screwdriver.
-Put 2AA batteries (not included) in the battery house.
-Then tight the screw with a screwdriver.


12-36
 mois


“Mercedes-Benz” ,  et la conception du produit inclus sont soumis à la protection de la propriété intellectuelle de Daimler AG. Ils sont utilisés par Ningbo Prince Toys Co.,Ltd. sous licence.


AVERTISSEMENT
**ASSEMBLAGE PAR UN
 ADULTE REQUIS**


**IMPORTANT : LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ CE MANUEL
 POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.**



Avertissement

1. Cette voiture autoportée est destinée aux enfants de 12 à 36 mois. Sa capacité de charge maximale est de 25 kg.
2. Ce produit ne peut accueillir qu'un seul enfant à la fois.
3. La surveillance d'un adulte est conseillée afin de garantir la sécurité des enfants.
4. L'assemblage par un adulte est nécessaire.
5. Les piles doivent être manipulées par des adultes uniquement.
6. Lorsque vous roulez, évitez de conduire à proximité des rues, des carrefours, des zones de circulation, des piscines et des escaliers.
7. Vérifiez régulièrement que le produit ne présente pas de pièces endommagées.
8. Vérifiez de temps en temps l'écrou et le boulon du volant, en vous assurant qu'ils sont bien serrés et sécurisés.
9. Assurez-vous que ce produit est correctement assemblé avant de l'utiliser.
10. Portez des chaussures lorsque vous conduisez ce produit.







Manipulation de la pile:

1. La pile doit être manipulée par des adultes uniquement.
2. Retirez toujours les piles mortes.
3. N'utilisez que des piles AA.
4. Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines.
5. Retirez les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant un certain temps.
6. Lorsque vous changez les piles, assurez-vous qu'elles sont toutes remplacées par des piles neuves.
7. Ne mélangez pas les anciennes et les nouvelles piles.
8. Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
9. Ne jetez pas de piles dans un feu - elles pourraient provoquer une explosion ou suinter dans le sol.
10. Ne chargez pas les piles non rechargeables.
11. Avant de charger les piles, retirez-les du produit.
12. La surveillance d'un adulte est requise lors du chargement des piles.
13. Insérez les piles en respectant la polarité.
14. Veillez à ce que les bornes d'alimentation ne soient pas court-circuitées.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE


- A. Conservez toutes les instructions et les pièces relatives à ce produit pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- B. Vérifiez régulièrement que le produit n'est pas endommagé et que toutes les vis sont bien serrées.
- C. Vérifier que le siège est bien fixé.
- D. Lubrifiez la chaîne aussi souvent que nécessaire.
- E. Vérifiez régulièrement la pression des pneus.

LISTE DES PIÈCES

<p>1. Corps de la voiture 1 PC</p> 	<p>2. Volant 1 PC</p> 	<p>3. Dossier 1 PC</p> 
<p>4. Vis 3pcs (1 pièce de remplacement)</p> 	<p>5. Pneu de rechange 1 PC</p> 	<p>6. Barre en forme de J 1 PC</p> 


INSTRUCTIONS

Etape 1



Comment assembler la barre en forme de J
-Installez la barre en forme de J à l'endroit indiqué comme image.

Etape 2




Comment monter le volant.
-Desserrer le boulon et l'écrou du volant.
-Placez le volant sur la barre en forme de J.
-Insérez ensuite le boulon et serrez l'écrou avec un tournevis.

Etape 3



Comment assembler le dossier
-Placez le dossier dans les trous à l'arrière du corps.
-En tenant l'avant du véhicule par le bas, une main pousse fermement sur le dossier pour faire entrer le dossier dans les trous. Assurez-vous que le dossier est bien en place.

Etape 4




Comment monter le pneu de rechange
-Placez le pneu de rechange à l'arrière de la carrosserie de la voiture.
-Serrer les deux vis avec un tournevis.

REPLACEMENT DES PILES



Comment changer la pile.
-Desserrer les vis avec un tournevis.
-Placez les piles 2AA (non incluses) dans le logement des piles.
-Serrez ensuite la vis avec un tournevis

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle. Nos coordonnées sont les suivantes:

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

ADRESSE D'IMPORTATION:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE


12-36
 mesi


“Mercedes-Benz” ,   e il design del prodotto incluso sono soggetti alla protezione della proprietà intellettuale di proprietà di Daimler AG. Sono utilizzati da Ningbo Prince Toys Co., Ltd. su licenza.


AVVERTENZA

**NECESSARIO IL
 MONTAGGIO DA PARTE DI
 UN ADULTO**



IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.



Avvertenze

1. Questa macchina giocattolo è progettata per bambini di età compresa tra 12 e 36 mesi. La portata massima è di 25 kg.
2. Questo prodotto è adatto ad essere usato da un bambino alla volta.
3. Si consiglia la supervisione di un adulto, assicurandosi che i bambini guidino in sicurezza.
4. È richiesto il montaggio da parte di un adulto.
5. Le batterie devono essere maneggiate solo da adulti.
6. Durante la guida, evitare di avvicinarsi a strade, incroci, zone trafficate, piscine e scale.
7. Controllare regolarmente il prodotto per rilevare eventuali parti danneggiate.
8. Controllare regolarmente il dado e il bullone sul volante, assicurandosi che siano ben stretti in sicurezza.
9. Assicurarsi che questo prodotto sia assemblato correttamente prima dell'uso.
10. Indossare scarpe quando si guida questo prodotto.

Gestione delle batterie:

1. Le batterie devono essere maneggiate solo da adulti.
2. Rimuovere sempre le batterie scariche.
3. Utilizzare solo batterie AA.
4. Si consiglia l'uso di batterie alcaline.
5. Quando il prodotto non viene utilizzato a lungo, rimuovere le batterie.
6. Quando si sostituiscono le batterie, assicurarsi che siano tutte sostituite con batterie nuove.
7. Non mischiare batterie vecchie e nuove.
8. Non mischiare batterie alcaline, standard (carbone-zinco) o ricaricabili (nichel-cadmio).
9. Non smaltire le batterie nel fuoco: potrebbero esplodere o potrebbero esserci perdite.
10. Non tentare di ricaricare batterie non ricaricabili.
11. Prima della ricarica, rimuovere le batterie ricaricabili dal prodotto.
12. È necessaria la supervisione di un adulto durante la ricarica delle batterie.
13. Inserire le batterie secondo la polarità corretta.
14. Assicurarsi che i terminali di alimentazione non siano in stato di cortocircuito.

MANUTENZIONE & CURA


- A. Conservare tutte le istruzioni e le parti relative a questo prodotto per riferimenti futuri.
- B. Verificare regolarmente la presenza di danni e che tutte le viti siano strette saldamente.
- C. Verificare che il sedile sia fissato in sicurezza.
- D. Lubrificare la catena tutte le volte che è necessario.
- E. Controllare regolarmente la pressione degli pneumatici.

LISTA COMPONENTI

<p>1. Veicolo 1 PZ</p> 	<p>2. Volante 1 PZ</p> 	<p>3. Schienale 1 PZ</p> 
<p>4. Viti 3pz (1 pezzo di ricambio)</p> 	<p>5. Ruota di scorta 1 PZ</p> 	<p>6. Staffa a J 1 PZ</p> 

ISTRUZIONI

Passo 1



Come assemblare la staffa a forma di J

-Installare la staffa a forma di J in posizione corretta come mostrato in figura

Passo 2



Come assemblare il volante.

-Allentare il bullone e il dado nel volante.
-Posizionare il volante sulla staffa a forma di J,
-Inserire il bullone e stringere il dado con un cacciavite.


Passo 3



Come assemblare lo schienale

-Posizionare lo schienale sui fori nella parte posteriore del veicolo.
-Tenere abbassata la parte anteriore del veicolo, spingere con decisione con una mano verso il basso lo schienale per inserirlo nei fori. Assicurarsi che lo schienale sia completamente in posizione.

Passo 4



Come assemblare la ruota di scorta

-Posizionare la ruota di scorta sul retro del veicolo.
-Stringere le due viti con un cacciavite.

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE




Come sostituire le batterie.

-Allentare le viti con un cacciavite.
-Inserire 2 batterie AA (non incluse) nel vano batterie.
-Quindi stringere nuovamente le vite con un cacciavite.

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

