




INafd043V01_UK_DE

A20-165_A20-165V01




READ AND SAVE THIS INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE


ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL



Open steps:




Storage steps:




A x 1

Beutel

B x 1


Tent

C x 4
+6 (spare)

Nägel

D x 3Sandsack
(3 Stück sind am Zelt angenäht)**E x 4**


Windseil

Anstehende Schritte:

Unterstand flach legen mit zentralem Hub aufrecht. Stellen Sie sicher, dass die Stangen vollständig ausgefahren und ausgebreitet sind.




Stellen Sie sich hinter dem Unterstand und heben Sie die Spitze des Hubs auf Augenhöhe.



Heben Sie die Spitze des Zelttes an und strecken Sie die Beine aus, drücken Sie die Stange in der Mitte nach unten, um das Zelt vollständig zu öffnen.





Je mehr sich die Hubs nähern um sich zu verbinden, desto größer wird der Widerstand, und das Gehäuse des Unterstands beugt sich nach außen.

Speicherungsschritte:

Trennen Sie den zentralen Hub, indem Sie die unteren Hubstangen nach unten drücken

WARNUNG: Treten Sie zurück, wenn der sich schließende Unterstand-Hub schnell aufspringt



Halten Sie den zentralen Hub aufrecht und falten Sie die Stangen aufwärts in Richtung Hub.



Legen Sie sie in einen Beutel