

## Instructions Anleitung Instrucciones

Tripod Table Lamp

**Tischlampe** 

Lámpara de mesa

Model No.: TL6713
220-240V/50HZ
E27 40W(Max)bulb (Not Included)
Glühbirne (nicht inbegriffen)
bulbo (no incluido)

## **CAUTION**

For indoor use only.

Keep out of reach of children and animals.

Do not use in the bathroom or damp places.

Place the lamp on a flat surface and ensure it is placed away from any flammable materials.

Before cleaning the lamp, ensure it is switched off.

Before replacing the bulb, ensure the plug has been removed from the socket and the lamp has cooled down.

Do not pull the plug out of the socket with wet hands.

If the supply cord is damaged it must only be replaced by a qualified engineer.

## **PRECAUCIÓN**

Sólo para uso en interiores.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales.

No lo use en el baño o en lugares húmedos.

Coloque la lámpara sobre una superficie limpia y asegúrese

de que está colocada lejos de cualquier material inflamable.

Antes de limpiar la lámpara, asegúrese de que esté apagada.

Antes de reemplazar la bombilla, asegúrese de que el enchufe

ha sido retirado de la toma y la lámpara se ha enfriado.

No tire del enchufe con las manos mojadas.

Si el cable de alimentación está dañado, sólo debe ser reemplazado por un ingeniero cualificado.

## Vorsicht

Nur für den Innengebrauch bestimmt.

Halten Sie die Lampe aus der Reichweite von Kindern und Tieren.

Stellen Sie die Lampe nicht im Badezimmer oder an feuchten Orten auf.

Stellen Sie die Lampe auf flachen Oberflächen und nicht in der Nähe von entzündlichen Materialien auf.

Bevor Sie die Lampe reinigen, stellen Sie sicher, dass diese ausgeschaltet wurde.

Stellen Sie vor dem Glühbirnenwechsel sicher, dass die Lampe von der Stromversorgung getrennt wurde und die Glühbirne abgekühlt ist.

Ziehen Sie nicht am Stecker mit nassen Händen.

Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt wurde, darf es nur durch einen qualifizierten Elektriker gewechselt werden.



