


# PawHut

INdbb066V03\_UK\_DE

**D06-097**



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

## ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL

# BEFORE USING PRODUCT

## IMPORTANT

- ☒ Improper installation could result in the gate becoming unstable or dislodged from the doorway.
- ☒ Base locks are to be used at all times, on both sides of the gate.
- ☒ This product will not necessarily prevent all accidents.  
**Check the gate regularly to see if all the hardware and mountings are tightened.**
- ☒ Do not use if any components are missing or damaged.
- ☒ STOP using when a pet can climb over or dislodge the gate.
- ☒ Additional or replacement parts should only be obtained from the manufacturer or distributor.


## WARNING

**Children have died or been seriously injured when gates are not securely installed.**

- ☒ ALWAYS install and use gates as directed using all required parts.
- ☒ YOU must install wall cups to keep gate in place. Without wall cups, child can push out and escape.
- ☒ STOP using when a child can climb over or dislodge the gate.
- ☒ USE only with the locking mechanism securely engaged.
- ☒ NEVER use to keep child away from pool.
  
- ☒ NEVER leave child unattended.
- ☒ Intended for use with children between 6 and 24 months.
- ☒ Install according to manufacturer's instructions.


# EXTENSIONS AND MAX SIZE

MODEL NO.	No Extension	4.5 inch Extension	6.9 inch Extension	MAX SIZE
D06-097	✓			29 - 31 inch




No EXTENSION  
29 - 31 inch

## PARTS



**A** x 1

## HARDWARE



**B** x 4

**C** x 4

**D** x 4  
M4\*25

**E** x 1

**F** x 4

# INSTALLING YOUR GATE





Figure 1-1

Locate the (4) threaded spindle rods (B). Rotate the adjustment wheels along the threading, eliminating the gap between the adjustment wheel and the rubber foot (Figure 1-1).


Figure 1-2



NOTE You may notice a slight gap between the gate door latch and the frame (Figure 1-2).

**THIS IS NOT A DEFECT** this gate is a pressure mounted gate and this gap will disappear once you tighten the gate in its opening.

Figure 1-3



**DO NOT REMOVE THE ZIP TIE UNTIL INSTALLATION IS COMPLETE.**

(Figure 1-3)






Figure 2-1




Insert the threaded spindle rods with adjustment wheels into the hole on all four corners of the sides of the gate. (Figure 2-1)

Figure 2-2



Place the gate in desired opening with the bottom close to the floor. The distance between the bottom of the gate and the floor should be less than 1/8 inch (Figure 2-2).

Figure 2-3



Once you are satisfied with the placement of your gate trace the spindle rods rubber feet onto the surface of your opening making sure these are level (Figure 2-3). Then remove the gate from the opening. Then screw the 4 wall cups to the wall using the screws (Figure 2-4), or paste the 4 wall cups using the stickers provided (Figure 2-5).

Figure 2-4




Figure 2-5




Figure 3-1




Figure 3-2




Figure 3-3




Figure 3-4




Figure 3-5





Figure 3-6




Insert all 4 threaded spindle rods into the wall cups (Figure 3-1). Tighten the wheels using the spanner tool. (Figure 3-2 and Figure 3-3) Do not over tighten. It may be necessary to hold the threaded spindle rods while rotating the adjustment wheels to ensure that the entire unit does not rotate while installing the gate.

**NOTE** if your door latch is not properly engaging with the receiving component, ensure that your gate is level, mounted properly and that you have not over-tightened the adjustment wheels.


**NOTE** The gap between the gate and the wall should not exceed more than **2.5 inch** on either side (Figure 3-4 and 3-5)

**If the gate has been installed properly the gap between the door latch and frame should now be closed** (Figure 3-6)




# OPERATING THE DOOR LATCH

Figure 4-1





**To Open** - Ensure that the base locks at the bottom of the gate door are in the horizontal position, (Figure 4-1) then slide the top and bottom levers toward the door and swing open. (Figure 4-2)

Figure 4-2




**To Close** - Pull the door shut and ensure that the door latch on top closes and then place the lock at the bottom of the gate door down on the side occupied by the child, Gate will swing both ways unless one of the swing stops is down. Gate will not swing at all if both swing stops are down. (Figure 4-3)

Figure 4-3




## AUTO CLOSE LOCK




Once the gate is opened, it can close up automatically and lock up.

When the opening width of the gate is **8 inch**, the gate has the function of Automatic Closing (Figure 5-1).



NOTE When the gate opening width is greater than **23 inch**, the gate will be normally open. (Figure 5-2)

## USE AT THE TOP OF STAIRS



If the gate is used at the top of stairs, we recommend the safe distance to the 1st step is at least 16 inch. (Figure A)

**Using the wall cups will affix your gate more firmly in the doorway or opening.**

## REMOVING YOUR GATE FROM THE WALL

To remove your gate from the wall, rotate the adjustment wheels on each of the (4) threaded spindle rods to depressurize the gate from its doorway or opening. Then, gently pull or push the gate free from its doorway or opening.

## CARE AND MAINTENANCE

Periodically check the gate for signs of damage, wear, or missing components.

Do not use if any part is missing, worn or damaged.

Check the gate regularly to ensure all the hardware and mountings are tightened. Do not use abrasive cleaners or bleach. Clean by sponging with warm water and a mild detergent.



## WARNUNG

Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen führen

- Installieren und verwenden Sie das Tor **IMMER** wie vorgeschrieben und verwenden Sie alle erforderlichen Teile
- Sie **MÜSSEN** die Wandhalterungen anbringen, um das Tor an seinem Platz zu halten; ohne Wandhalterungen kann das Kind das Tor herauschieben und entkommen
- **STOPPEN** Sie die Benutzung, wenn ein Kind oder Haustier über das Tor klettern oder es verschieben kann
- **VERWENDEN** Sie das Tor nur, wenn der Verriegelungsmechanismus sicher eingerastet ist
- **NIEMALS** verwenden, um das Kind vom Pool fernzuhalten
- Lassen sie ihr Kind **NIEMALS** unbeaufsichtigt
- Zur Verwendung mit Kindern zwischen 6 und 24 Monaten vorgesehen
- Gemäß den Anweisungen des Herstellers montieren

## VOR DER BENUTZUNG DES PRODUKTS


### WICHTIG

- Eine unsachgemäße Installation kann dazu führen, dass das Tor instabil wird oder sich von der Türöffnung löst.
- Auf beiden Seiten des Tores müssen immer die unteren Verriegelungen verwendet werden.
- Überprüfen Sie das Tor regelmäßig, um zu prüfen, ob alle Beschläge und Befestigungen fest angezogen sind.
- Verwenden Sie das Tor nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.
- **STOPPEN** Sie die Benutzung, wenn ein Kind oder Haustier über das Tor klettern oder es verschieben kann.
- Zusätzliche Teile oder Ersatzteile sollten nur vom Hersteller oder Händler bezogen werden.

# ERWEITERUNGEN UND MAXIMALE GRÖSSE


DE

MODELL NR.	Keine Verlängerung	10 cm Verlängerung	15 cm Verlängerung	MAX LÄNGE
D06-097	✓			29 - 31 inch




Keine Verlängerung  
29 - 31 inch

## PARTS



**A** x 1

## HARDWARE



**B** x 4

**C** x 4

**D** x 4  
M4\*25

**E** x 1

**F** x 4

## EINBAU DES TORES

### SCHRITT 1

Finden Sie die (4) Gewindestangen (B). Drehen Sie die Einstellräder entlang des Gewindes, um den Spalt zwischen dem Einstellrad und dem Gummifuß zu beseitigen (*Abbildung 1-1*).

**HINWEIS** Möglicherweise bemerken Sie einen leichten Spalt zwischen der Türverriegelung des Tores und dem Rahmen (*Abbildung 1-2*).

**DIES IST KEIN FEHLER**, da es sich um ein druckmontiertes Tor handelt und dieser Spalt verschwindet, sobald Sie das Tor in seiner Öffnung festziehen.




Abbildung 1-1




Abbildung 1-2





Abbildung 1-3



ENTFERNEN SIE DEN KABELBINDER ERST, WENN DIE INSTALLATION ABGESCHLOSSEN IST. (*Abbildung 1-3*)

**SCHRITT 2**

Stecken Sie die Gewindestangen mit den Einstellrädern in die Bohrungen an allen vier Ecken der Seiten des Tores. (Abbildung 2-1)

1/8 Zoll Stellen Sie das Tor so in die gewünschte Öffnung, dass die Unterseite dicht am Boden liegt. Der Abstand zwischen der Unterseite des Tores und dem Boden sollte weniger als betragen (Abbildung 2-2).

Wenn Sie mit der Positionierung des Tores zufrieden sind, zeichnen Sie die Wandhalter der Spindel auf die Oberfläche der Öffnung und stellen Sie sicher, dass diese eben sind (Abbildung 2-3). Entfernen Sie das Tor aus der Öffnung. Schrauben Sie dann die 4 Wandhalter mit den Schrauben an die Wand (Abbildung 2-4), oder kleben Sie die 4 Wandhalter mit den mitgelieferten Aufklebern an (Abbildung 2-5).

Abbildung 2-1




Abbildung 2-2




Abbildung 2-3




Abbildung 2-4






Abbildung 2-5



## EINBAU DES TORES







**SCHRITT 3** Setzen Sie alle 4 Gewindestangen in die Wandhalter ein (*Abbildung 3-1*). Ziehen Sie die Räder mit dem Schraubenschlüssel fest. (*Abbildung 3-2 und Abbildung 3-3*) Ziehen Sie sie nicht zu fest an. Möglicherweise müssen Sie die Gewindestangen festhalten, während Sie die Einstellräder drehen, um sicherzustellen, dass sich die gesamte Einheit beim Einbau des Tores nicht dreht. Schraubenschlüssel

**HINWEIS** Wenn Ihr Torschloss nicht richtig in die Aufnahmekomponente einrastet, stellen Sie sicher, dass Ihr Tor eben und richtig montiert ist und dass Sie die Einstellräder nicht zu fest angezogen haben.



**HINWEIS** Der Spalt zwischen dem Tor und der Wand sollte auf beiden Seiten nicht mehr als **6,3 cm (2,5 Zoll)** betragen (Abbildung 3-4 und 3-5).


Wenn das Tor ordnungsgemäß installiert wurde, sollte der Spalt zwischen dem Türschloss und dem Rahmen nun geschlossen sein (Abbildung 3-6).



## BEDIENUNG DER

Öffnen - Stellen Sie sicher, dass sich die Basisverriegelungen an der Unterseite der Tortür in der horizontalen Position befinden (Abbildung 4-1), dann schieben Sie den oberen und unteren Hebel in Richtung der Tür und schwenken Sie sie auf. (Abbildung 4-2)



Schließen - Ziehen Sie die Tür zu und stellen Sie sicher, dass die Türverriegelung oben schließt und legen Sie dann das Schloss unten am Tor auf die vom Kind besetzte Seite. Das Tor schwingt in beide Richtungen, es sei denn, einer der Schwenkstopps ist unten. Das Tor schwingt überhaupt nicht, wenn beide Schwenkstopps unten sind. (Abbildung 4-3)



**Sobald das Tor geöffnet ist, kann es sich automatisch schließen und verriegeln.**

Wenn die Öffnungsbreite des Tores **20 cm (8 Zoll)** beträgt, hat das Tor die Funktion des automatischen Schließens (*Abbildung 5-1*).


**HINWEIS** Wenn die Öffnungsbreite des Tores mehr als **58 cm (23 Zoll)** beträgt, ist das Tor offen (*Abbildung 5-2*).



## VERWENDUNG AM OBEREN ENDE DER TREPPE

Wenn das Tor am oberen Ende einer Treppe verwendet wird, empfehlen wir einen Sicherheitsabstand von mindestens **40 cm (16 Zoll)** zur ersten Stufe. (*Abbildung A*)

**Wenn Sie die Wandhalter verwenden, wird Ihr Tor fester in der Tür oder Öffnung befestigt.**



## ENTFERNEN DES TORES VON DER WAND

Um das Tor aus der Wand zu entfernen, drehen Sie die Einstellräder an jeder der (4) Gewindespindeln, um den Druck aus der Tür oder Öffnung zu nehmen. Ziehen oder schieben Sie das Tor dann vorsichtig aus der Tür oder der Öffnung heraus.

## PFLEGE UND WARTUNG

Überprüfen Sie das Tor regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigung, Verschleiß oder fehlenden Teilen. Verwenden Sie das Tor nicht, wenn ein Teil fehlt, abgenutzt oder beschädigt ist. Überprüfen Sie das Tor regelmäßig, um sicherzustellen, dass alle Beschläge und Befestigungen fest angezogen sind. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Bleichmittel. Reinigen Sie das Tor mit einem Schwamm, warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel.