

EN_ IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_ IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFRERER ULTERIEUREMENT.

ES_ IMPORTANTE, LEA DETENIDAMENTE Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

DE_ WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

EN

Warning:

- * When assembling, it is recommended to wear safety goggles to protect your eyes.
- * Children must be supervised when playing with this equipment.
- * Only use this product on flat and even surfaces - do not place on stairs or slopes.
- * For outdoor use only.
- * Keep the appliance at least 8 feet away from objects such as fences, garages, houses, laundry lines, overhanging branches and electrical wires.
- * Common sense must be used when playing with this product.
- * This product is stable - it stays balanced when using.
- * Do not stand behind the net (or in the path of the ball being kicked) to avoid being hit by the ball.
- * Do not stand on this appliance - it could damage the unit and cause injury.
- * Do not use this product as a bungee or for any other purposes, other than what is described in this manual.

FR

Avertissement :

- * Lors de l'assemblage, il est recommandé de porter des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux.
- * Les enfants doivent être surveillés lorsqu'ils jouent avec cet équipement.
- * N'utilisez ce produit que sur des surfaces plates et régulières - ne placez-le pas sur des escaliers ou des pentes.
- * Pour une utilisation en extérieur uniquement.
- * Gardez l'appareil à au moins 8 pieds de distance d'objets tels que les clôtures, les garages, les maisons, les cordes à linge, les branches en surplomb et les fils électriques.
- * Il faut faire preuve de bon sens quand on joue avec ce produit.
- * Ce produit est stable - il reste en équilibre lors de son utilisation.
- * Ne vous tenez pas derrière le filet (ou dans la trajectoire du ballon botté) pour éviter d'être touché par le ballon..
- * Ne vous tenez pas sur cet appareil - cela pourrait l'endommager et causer des blessures.
- * N'utilisez pas ce produit comme un saut à l'élastique ou à d'autres fins, autres que celles décrites dans ce manuel.

DE


Warnung:

- * Es wird empfohlen, beim Zusammenbau eine Schutzbrille zu tragen, um Ihre Augen zu schützen.
- * Kinder müssen beim Spielen mit diesem Gerät beaufsichtigt werden.
- * Verwenden Sie dieses Produkt nur auf flachen und ebenen Oberflächen - stellen Sie es nicht auf Treppen oder an Hängen auf.
- * Nur für den gebrauch im freien!
- * Halten Sie das Gerät mindestens 8 Fuß von Gegenständen wie Zäunen, Garagen, Häusern, Wäscheleinen, überhängenden Ästen und elektrischen Verkabelungen entfernt.
- * Verwenden Sie den gesunden Menschenverstand, wenn Sie mit diesem Produkt spielen.
- * Dieses Produkt ist stabil - es bleibt bei der Verwendung im Gleichgewicht.
- * Stellen Sie sich nicht hinter das Netz (oder in die Schussbahn des Balls), um zu vermeiden, dass Sie vom Ball getroffen werden.
- * Stehen Sie nicht auf diesem Gerät - es könnte das Gerät beschädigen und Verletzungen verursachen.
- * Verwenden Sie dieses Produkt nicht als Bungee oder für andere Zwecke, als in diesem Handbuch beschrieben.


Atención:

- * Al montar, se recomienda usar gafas de seguridad para proteger los ojos.
- * Los niños deben ser supervisados siempre que jueguen con este equipo.
- * Use este producto solo en superficies planas y uniformes; no lo coloque en escaleras o pendientes.
- * Solo para uso en exteriores.
- * Mantenga el producto a una distancia mínima de 2,5 metros de objetos como cercas, garajes, casas, tuberías de lavandería, ramas colgantes y cables eléctricos.
- * Se debe usar el sentido común al jugar con este producto.
- * Este producto es estable: se mantiene equilibrado cuando se usa.
- * No pararse detrás de la red (o en el camino de la pelota que se pateo) para evitar ser golpeado por la pelota.
- * No se pare sobre esta unidad; podría dañar la unidad y causar lesiones.
- * No utilice este producto para ningún otro propósito que no sea el descrito en este manual.


① x 2




② x 4





③ x 8



④ x 1




④ x 1



01

① x 1


② x 2



①

②



①



②

②


②



x2

02

③ x 4




③

③

③

③




③

③

x2

03



Done



Close

EN: Remove the support poles and flatten the net.

FR: Veuillez retirer les poteaux de support et aplatisez le filet.

ES: Retire los postes de soporte y aplane la red.

DE: Entfernen Sie die Stützstangen und legen Sie das Netz flach aus.





EN: Take top corner A and pull diagonally toward corner C. Hold A and C with your right hand.

FR: Veuillez prendre le coin supérieur A et tirez en diagonale vers le coin C. Et puis tenez A et C avec votre main droite.

ES: Tome la esquina superior A y tire diagonalmente hacia la esquina C. Sostenga A y C con su mano derecha.

DE: Ziehen Sie die obere Abdeckung A diagonal in Richtung Ecke C. Halten Sie dann A und C mit der rechten Hand fest.




03

EN: With your left hand, fold the top ring B down towards your hand holding A and C.

FR: Avec votre main gauche, veuillez rabattre l'anneau supérieur B vers votre main en tenant A et C.

ES: Doble el anillo superior B con su mano izquierda hacia su mano derecha cual está sosteniendo A y C.

DE: Klappen Sie dann den oberen Ring B mit der linken Hand nach unten in Richtung der rechten Hand, die A und C hält.




04

EN: Push D against any surface and push down, allowing A to collapse over C.


FR: Veuillez pousser D contre n'importe quelle surface et poussez vers le bas, permettant à A de s'effondrer sur C.

ES: Empuje D contra cualquier superficie y empuje hacia abajo, permitiendo que A colapse sobre C.

DE: Drücken Sie anschließend D gegen eine Oberfläche und drücken Sie sie nach unten, damit A auf C kollabieren kann.



05



EN: IMPORTANT: Secure with attached elastic loop.(Soccer goal should fold naturally into a circular shape.)

FR: IMPORTANT: Veuillez fixer avec la boucle élastique attachée. (Vous devez replier le but de football naturellement en une forme circulaire.)

Done

ES: IMPORTANTE: Fije con el lazo elástico adjunto. (La portería de fútbol debe doblarse en forma circular naturalmente.)

DE: Wichtiger Hinweis: Bitte mit der beigefügten elastischen Schlaufe sichern (das Fußballtor sollte sich natürlich kreisförmig falten lassen).

Done

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK LTD

Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South

Perivale, UB6 7RH

MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente. Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L.

C/ ROC GROS, N° 15. 08550, ELS HOSTALETS DE
BALENYÀ, SPAIN.

B66295775

WWW.AOSOM.ES

ATENCIONCLIENTE@AOSOM.ES

TEL: 931294512

HECHO EN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

Fabriqué en Chine

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente. Os nossos dados de contacto são os seguintes:



0034-931294512



info@aosom.pt.

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L

C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ

TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)

INFO@AOSOM.PT

WWW.AOSOM.PT

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-88307530



service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti. I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA:

AOSOM Italy srl

Centro Direzionale Milanofiori

Strada 1 Palazzo F1

20057 Assago (MI)

P.I.: 08567220960

FATTO IN CINA