



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

# ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL

- Do not interconnect parts of this lighting chain with parts of another manufacturer's lighting chain.
- Interconnection shall be made only by the use of the supplied connectors. Any open ends must be sealed-off before use.

### ■ Warning

**This tree is for INDOOR use ONLY. The tree base MUST be placed on a flat rigid surface.**

1. For indoor use only, Do not use outdoors or in moist/humid conditions.
2. Do not operate in a confined space or allow contact with flammable material.
3. Do not allow this product to come into contact with direct heat or flame.
4. Do not operate this product whilst in the packaging.
5. Do not electrically connect this product to any other light set. Do not interconnect parts of this lighting chain with parts of another manufacturer's lighting chain.
6. Disconnect from mains supply whilst not in use. Do not connect the chain to the supply while it is in the packing.
7. The transformer is a sealed unit and must not be tampered with in any way.

Only use the included transformer:

If the flexible cable or the transformer becomes damaged then the complete transformer and cable should be destroyed.

**Warning** - Risk of electric shock if lamps are broken or missing. Do not use.

## Shaping Your Tree

- Please assemble the tree with glove.
- Start at the bottom of the tree and ensure that each branch has fallen fully into place. Carefully adjust any branches as needed to evenly space them.
- With each branch, separate out the individual tips and angle them out and away from the center of the tree. For most tree styles, the tips furthest back on the branch (toward the center pole) should be angled vertically up from the branch and sideways out from the branch so as to resemble a peacock's fanned tail when shaped. We recommend shaping the branches vertically upward as much as possible to give the tree its full appearance. (The tips toward the end of the branch should be angled out and away from the branch and away from the center pole and toward you.)
- Work your way around each branch level and then upward on the tree, adjusting each layer before moving upward.
- Once you have reached the top of the tree, step back, and look at the tree from a distance. This allows you to look for any areas that need a bit more fluffing to fill in any gaps.

- Ne pas connecter les pièces de cette guirlande lumineuse avec les pièces d'une guirlande lumineuse d'un autre fabricant.
- Effectuer les branchements uniquement en utilisant les connecteurs fournis. Toutes les extrémités libres doivent être scellées avant utilisation.

### ■ Avertissement

Cet arbre est **UNIQUEMENT** destiné à une utilisation en **INTÉRIEUR**.  
L'arbre **DOIT** être placé sur une surface plane et rigide.

1. Uniquement pour une utilisation en intérieur, ne pas utiliser en extérieur ou dans des conditions humides/mouillées.
2. ne pas l'utiliser dans un espace confiné ni permettre un contact avec des matériaux inflammables.
3. Ne pas laisser ce produit entrer en contact avec une chaleur ou une flamme directe.
4. Ne pas utiliser ce produit lorsqu'il est encore dans l'emballage.
5. Ne pas connecter électriquement ce produit à un dispositif d'éclairage. Ne pas connecter des pièces de cette guirlande électrique aux pièces de guirlandes lumineuses d'autres fabricants.
6. Déconnecter le produit du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne pas connecter la guirlande à l'alimentation lorsqu'elle est encore dans l'emballage
7. Le transformateur est une unité scellée et ne doit pas être manipulé d'aucune façon.

Utiliser uniquement le transformateur inclus Si le câble flexible ou le transformateur est endommagé, le transformateur et le câble complets doivent être détruits.

**Avertissement** - Risque de choc électrique si des ampoules sont cassées ou manquent. Ne pas utiliser.

## Assemblage de votre sapin

- Assemblez le sapin en portant des gants.
- Commencez au bas du sapin et assurez-vous que chaque branche soit bien fixée à sa place. Ajustez soigneusement chaque branche pour les espacer régulièrement.
- Sur chaque branche, séparez les extrémités et positionnez-les vers l'extérieur par rapport au tronc du sapin. Pour la plupart des modèles de sapins, les pointes les plus proches du tronc doivent être inclinées verticalement vers le haut à partir de la branche et vers les côtés de façon à ressembler à une queue de paon. Nous recommandons de ployer les branches verticalement pour donner au sapin un aspect bien plein sans espaces vides. (Les extrémités au bout des branches doivent être étalées vers l'extérieur de la branche et du tronc dans votre direction.)
- Travaillez branche par branche tout autour du sapin, du bas vers le haut, en donnant forme à chaque niveau avant de continuer vers le sommet.
- Une fois que vous avez atteint le sommet du sapin, faites un pas en arrière et regardez votre sapin d'une distance. Cela vous permettra de découvrir les endroits qui doivent être un peu mieux ajustés pour remplir les vides.

- No conecte las piezas de esta cadena de luces con las cadenas de luces de otro fabricante.
- La interconexión debe realizarse únicamente utilizando los conectores suministrados. Todos los extremos abiertos deben sellarse antes del uso.

### ▪ **Aviso**

**Este árbol es SOLO para uso en INTERIORES. La base del árbol DEBE colocarse en una superficie rígida plana.**

1. Solo para uso en interiores. No utilizar al aire libre ni en lugares húmedos.
2. No utilizar en un espacio confinado ni permitir el contacto con material inflamable.
3. No permitir que este producto entre en contacto con llamas ni calor directo.
4. No utilizar este producto mientras esté en el embalaje.
5. No conectar eléctricamente este producto a ningún otro conjunto de luces. No conectar las piezas de esta cadena de luces a las de ninguna cadena de luces de otro fabricante.
6. Desconectar de la corriente eléctrica cuando no se esté utilizando. No conectar la cadena a la corriente eléctrica mientras esté en el embalaje.
7. El transformador es una unidad sellada y no debe manipularse en modo alguno.

---

Utilizar únicamente el transformador incluido Si el cable flexible o el transformador se dañaran, debe destruir el transformador completo y el cable.

**Advertencia** - Riesgo de descarga eléctrica en caso de rotura o ausencia de bombilla. No usar.

## Dar forma al árbol

- Ensamble el árbol utilizando guantes.
- Comience por la parte de abajo del árbol y asegúrese de que todas las ramas estén colocadas. Ajuste con cuidado todas las ramas como sea necesario para que estén espaciadas de forma homogénea.
- En cada rama, separe las puntas individuales y póngalas en ángulo separado del centro del árbol. En casi todos los tipos de árboles, las puntas en el extremo posterior de la rama (hacia el polo central) deben ponerse en un ángulo vertical hacia arriba desde la rama y hacia los lados de la rama para que adopten la forma de una cola de pavo real. Recomendamos poner las ramas en vertical hacia arriba lo máximo posible para que maximizar la forma del árbol. (Las puntas hacia el extremo de la rama deben estar en un ángulo alejado de la rama y del polo centro, hacia usted).
- Vaya trabajando todas las ramas por niveles en dirección ascendente, ajustando cada capa antes de continuar con la capa superior.
- Cuando llegue a la copa del árbol, dé un paso hacia atrás y observe el árbol a una cierta distancia. Así podrá ver si hay zonas en las que quedan huecos por rellenar.

- Verbinden Sie Teile dieser Lichterkette nicht mit Teilen von Lichterketten anderer Hersteller.
- Eine Verbindung sollte nur mit den gelieferten Verbindungsstücken hergestellt werden.

### ■ **Warnung**

**Dieser Baum ist NUR innerhalb des Hauses zu gebrauchen.**

**Der Baum MUSS auf flachem festem Untergrund platziert werden.**

1. Gebrauchen Sie es nur innerhalb des Hauses, nicht draußen oder unter feuchten Bedingungen.
2. Benutzen Sie es nicht in beschränkten Räumen oder lassen Kontakt mit entflammbarem Material zu.
3. Lassen Sie niemals zu, dass dieser Gegenstand mit direkter Hitze oder Flammen in Kontakt kommt.
4. Gebrauchen Sie dieses Produkt nicht, während es eingepackt ist.
5. Stellen Sie keine elektrische Verbindung zwischen diesem Produkt und anderen Licht-Sets her. Verbinden Sie keine Teile dieser Lichterkette mit Teilen von Lichterketten anderer Hersteller.
6. Trennen Sie es von der Stromversorgung, während es nicht benutzt wird. Schließen Sie es nicht an Strom an, während es eingepackt ist.
7. Der Transformator ist eine abgedichtete Einheit und darf in keiner Weise manipuliert werden.

Benutzen Sie nur den inbegriffenen Transformator

Falls das flexible Kabel oder der Transformator Schaden erleidet, müssen sowohl Transformator als auch Kabel vollständig zerstört werden.

**Warnung** - Gefahr eines Stromschlags, wenn Lampen kaputt sind oder fehlen. Nicht verwenden.

## Formen des Baumes


- Bitte bauen Sie den Baum mit Handschuhen zusammen.
- Beginnen Sie an der Unterseite des Baumes und stellen Sie sicher, dass jeder Zweig vollständig in Position gefallen ist. Passen Sie die Zweige vorsichtig an, um sie gleichmäßig zu verteilen.
- Trennen Sie bei jedem Zweig die einzelnen Spitzen von einander und richten Sie diese von der Mitte des Baumes weg aus. Bei den meisten Baumarten sollten die Spitzen, die sich am weitesten hinten am Zweig befinden, (Richtung Mitte des Stammes) vertikal vom Zweig ausgerichtet sein und seitlich aus dem Zweig heraus, wie der aufgefächerte Schwanz eines Pfau. Wir empfehlen die Zweige so viel wie möglich vertikal nach oben zu formen, um dem Baum sein volles Aussehen zu geben. (Die Spitzen Richtung Zweigende sollten vom Zweig weg gerichtet sein und weg vom Stamm und in Ihre Richtung.)
- Arbeiten Sie sich um jede Zweigebene herum und dann am Baum entlang nach oben und passen Sie jede Schicht an, bevor Sie nach oben fortfahren.
- Sobald Sie die Spitze des Baumes erreicht haben, treten Sie zurück und sehen Sie sich den Baum aus einer gewissen Entfernung an. Dadurch erkennen Sie Bereiche, die etwas mehr Auflockerung benötigen, um Lücken zu schließen.







A x 1



B x 1



C x 3



Input voltage	230	V
Input AC frequency	60	Hz
Output voltage	12.95	V
Output current	0.7	A
Output power	9	W
Average active efficiency	77.24	%
Efficiency at low load (10 %)		%
No-load power consumption	0.1	W

← 830-298V01  
830-298V70  
830-300BK

Input voltage	230	V
Input AC frequency	60	Hz
Output voltage	4.63	V
Output current	0.3	A
Output power	1.39	W
Average active efficiency	67.24	%
Efficiency at low load (10 %)		%
No-load power consumption	0.05	W

← 830-177

Input voltage	115	V
Input AC frequency	60	Hz
Output voltage	12.07	V
Output current	1	A
Output power	12.07	W
Average active efficiency	83.26	%
Efficiency at low load (10 %)	82.06	%
No-load power consumption	0.06	W

← 02-0785  
830-302BK  
830-302PK  
830-302WT

Input voltage	115	V
Input AC frequency	60	Hz
Output voltage	12.09	V
Output current	0.7	A
Output power	8.46	W
Average active efficiency	82.83	%
Efficiency at low load (10 %)		%
No-load power consumption	0.055	W

← 02-0783  
830-300PK  
830-300WT



**IMPORTER****EN**

MH STAR UK LTD  
Unit 27, Perivale Park, Horsenden lane South  
Perivale, UB6 7RH  
<https://www.aosom.co.uk>  
Made in China

**IMPORTATEUR****FR**

MH FRANCE  
2 Rue Maurice Hartmann 92130 Issy Les Moulineaux  
France  
<https://www.aosom.fr>  
Fabriqué en Chine

**IMPORTADOR POR****ES**

SPANISH AOSOM, S.L.  
C. roc gros no.15, 08550 Els hostalets de Balenya, Spain B66295775  
TEL: 931294512  
<https://www.aosom.es>  
[atencioncliente@aosom.es](mailto:atencioncliente@aosom.es)  
Fabricado en China

**IMPORTEUR****DE**

MH Handel GmbH  
Wendenstraße 309 D-20537 Hamburg  
Germany  
<https://www.aosom.de>  
Hergestellt in China

**IMPORTATO DA****IT**

AOSOM Italy srl  
Centro Direzionale Milanofiori Strada 1 Palazzo F1 20090 Assago (MI)  
P.I.: 08567220960  
<https://www.aosom.it>  
Prodotto in Cina

US



001-877-644-9366  
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088  
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004  
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530  
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106  
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512  
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447  
clienti@aosom.it