


User Manual

120 Pro Lithium-Ion E-Scooter

EN

- ⚠ When you get the electric assist scooter for the first time, please fully charge the battery before first use.
- ⚠ Please charge immediately if the scooter emits a low battery warning tone to avoid damage to the battery.
- ⚠ Ensure battery is never stored completely flat. If scooter is stored for long periods of time, please charge at least once per month.
- ⚠ Gently push yourself to start moving and gradually push the accelerator. (Motor will only activate when the scooter is travelling beyond 3km/h) with the first ride you should carefully operate throttle. When on the move put your second leg on the deck and enjoy the ride.
- ⚠ To stop riding, release the throttle and use the foot-brake in order to slow down towards a complete stop. Then step off the scooter.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL

Contents

1. Your Scooter & Accessories	Page. 02
2. Functions	Page. 03
3. Assembling	Page. 04
4. Charging	Page. 04
5. How to use	Page. 05
6. Safety Recommendations	Page. 06
7. Daily Maintenance and Storage	Page. 07

Note: Please read this manual carefully before you ride the scooter and be aware of local legislation on the use of electric scooters in your area.

NOTE : The images in these operating instructions are indicative, therefore may not exactly represent the actual look of the item. Specifications are subject to change without notice.

This manual contains important information on how to assemble and ride your scooter. If the scooter is not used regularly, and in case it should remain inactive for a long time, it is recommended to charge the battery, disconnect it and recharge it ONCE A MONTH. If these instructions are followed, the battery will have a long life expectancy. Otherwise, the battery will deteriorate irreparably.


1. Your Scooter & Accessories



Accessories



Allen Key x1



Adaptateur de charge x1


2.Functions



Model Specification

Battery Capacity	21.6V/2.0AH Lithium
Charger Time	2-3hours
Motor Power	120W
Range after full charge	5-6KM
Charger Details	Input :AC 100-240V50/60Hz 0.5A. Output:DC 24V/0.6A
Wheel size	5" PU wheel
Max load capacity	50KGS
Product weight	5.2KGS
Product size	77*44*83/87CM
Max speed	8KM/H
Age	6+
Suit for	120cm-170cm

3.Assembling your scooter



1.A. Use the allen key to lock the handlebar to the stem. B.And then lock the clamp.



2.Ensure headset clamp is positioned at the very bottom of stem and tighten.



3.Ensure wheel nuts are tight.


ALL FIXTURES SHOULD BE CHECKED ON A REGULAR BASIS TO ENSURE THEY ARE SUFFICIENTLY TIGHTENED.

4.Charging the scooter



- 1.Only use the supplied and dedicated charger.
- 2.Open the charging port rubber cover on the footplate and insert the charger output connector into the charging hole.
- 3.Plug the charger into the power socket supply.
- 4.The charger indicator is red, indicating that it is charging. When the charger indicator shows green, the battery is fully charged.
5. When the battery is fully charged unplug the charger from the mains power supply and from the scooter, then close the charging port rubber cover. Do not charge overnight
- 6.The electric kids scooter is ready to use.


5.How to use




Warning: protective equipment should be worn. Mv recommend the use of protective pad and helmets when using this product



1. Press the **POWER** key to turn on the scooter and check the battery power (LED's will illuminate)



2. Gently push yourself to start moving and gradually push the accelerator. (Motor will only activate when the scooter is travelling beyond 3km/h) with the first ride you should carefully operate throttle. When on the move put your second leg on the deck and enjoy the ride. Using the thumb throttle, gently moderate speed up to maximum 8km/h.



3. To stop riding, release the throttle and use the foot-brake in order to slow down towards a complete stop. Then step off the scooter

4. Turn off the scooter when finished using the product.

6. Safety Instructions



Avoid safety Hazards

1. This product is an electric power-assisted scooter for children. It is restricted to one child. It should not be used by adults or two people at the same time. Children must be accompanied by parents or adults when using electric-assisted scooters. Maximum rider weight 50kg.
2. When riding this product, please wear a safety helmet and other protective equipment.
3. Do not ride this product on public highways. Check legislation in your area for updates on e-scooter use..
4. Please practice first in the open, master the operation before driving.
5. Do not make dangerous moves or ride one-handed while the scooter is running. Keep your feet on the pedal.
6. Avoid curbs, pot holes and gaps over 3cm. When encountering rough or uneven conditions, please slow down or dismount and push the scooter.
7. Users must adjust the height of the handlebarsto the proper position to ensure safe driving.
8. Do not ride this product on slippery surfaces such as oil or ice.
9. Do not use this product below -5 ° C.
10. Do not use on slopes over 5 degrees. For use over 5 degrees uphill, you should use one leg to scoot along.
11. Do not immerse the product in water.
12. In the bad weather such as rain, snow and wind, please avoid riding as much as possible to avoid unnecessary damage caused by water ingress.
13. Do not ride this product when it is dark.
14. This product must be used with caution since skill is required to avoid fall or collisions causing injury to the user or third parties”
15. This toy is unsuitable for children under 6 years due to its maximum speed.
16. Protective equipment should be worn. Not to be used in traffic.50 kg max.
17. Please ensure that all locking devices are engaged.
18. Adult assembly required.
- 19.The charger used with the toy is to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and that, in the event of such damage, the toys must not be used with this charger until the damage has been repaired.
- 20.This toy contains a battery that is non-replaceable.
- 21.The necessity to pay attention that all locking device are engaged.

Maintenance of Your Scooter

- Wheel

Tyres fitted are wear-resistant and non-inflatable. When the tyres appear worn or damaged, they need to be replaced immediately. Please contact the dealer to replace the original tyres. Please regularly check if the scooter has loose screws and tighten as required.

- Battery

The lithium battery charging cycle is at least 500 times, and the normal use can generally reach more than 600 times. As the battery ages the scooter range may decrease.

- Placement and daily care

Please do not leave the scooter for a long time in the hot sun or other heavily wet places; please keep the scooter clean.

7. Care & Storage

Clean and store Scooter

- Ensure your scooter is turned OFF.
- Clean your scooter using a damp cloth and non-abrasive cleaners only.
- If you scratch any plastic parts of your scooter, you can gently rub with sandpaper to help smooth the surface.
- **Do not** use a pressure washer on any part of the scooter.
- Store your scooter in a secure, dry and sheltered area and out of direct sunlight.
- **Do not** leave your scooter outside, in the rain or in damp areas.

WARNING : Do not use alcohol, petrol, kerosene or other corrosive solutions, volatile chemical solvents to clean the scooter.

Otherwise, it will cause serious damage to the scooter body and can disrupt a structure of internal elements.

Ensure power socket is covered at all times to avoid water/moisture/dirt penetrating the socket.

Maintenance of Your Scooter's Battery

Lithium battery

- When you get the electric assist scooter for the first time, please fully charge the battery before first use.
- Please charge immediately if the scooter emits a low battery warning tone to avoid damage to the battery.
- Ensure battery is never stored completely flat. If scooter is stored for long periods of time, please charge at least once per month.

Note: The battery must not be submerged in water, or sustain impact damage. Faults through misuse will not be covered by warranty.

Charger

- The dedicated charger provided by the company has a charging protection function, and when the battery is 100% fully charged, it will automatically stop charging. Damage caused by other abnormal factors such as water ingress, collision, etc., is not covered by the warranty.
- Open the charging rubber cover and insert the charger output connector into the charging hole.
- Plug the charger input power into the power socket (AC100V-240V)
- The charger indicator is red, indicating that it is charging; when the charger indicator turns green, the battery is fully charged.
- When charging the battery, please place it in a dry and ventilated environment.
- Do not charge overnight.

E-Scooter 120 Pro Lithium-Ion

FR


- ⚠ Lorsque vous recevez pour la première fois votre scooter à propulsion électrique, veuillez charger complètement la batterie avant la première utilisation.
- ⚠ Rechargez-la immédiatement si le scooter émet un signal sonore de batterie faible afin d'éviter d'endommager la batterie.
- ⚠ Assurez-vous que la batterie n'est jamais rangée complètement à plat. Si le scooter est rangé pendant de longues périodes, veuillez le recharger au moins une fois par mois.
- ⚠ Poussez-vous doucement vers l'avant et accélérez progressivement (le moteur ne s'active que lorsque le scooter roule à plus de 3km/h). Lorsque vous êtes en mouvement, posez votre deuxième jambe sur la bande et profitez de la balade.
- ⚠ Pour arrêter de rouler, relâchez l'accélérateur et utilisez le frein à pied pour ralentir jusqu'à l'arrêt complet. Descendez ensuite du scooter.

**IMPORTANT - CONSERVEZ CES INFORMATIONS
POUR VOTRE CONSULTATION ULTÉRIEURE: LISEZ ATTENTIVEMENT**

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Table des matières

1. **Votre scooter et ses Accessoires** _____ **Page. 02**
2. **Fonctions** _____ **Page. 03**
3. **Assemblage** _____ **Page. 04**
4. **Charge** _____ **Page. 04**
5. **Mode d'emploi** _____ **Page. 05**
6. **Consignes de Sécurité** _____ **Page. 06**
7. **Entretien et rangement** _____ **Page. 07**

Remarque: Veuillez lire attentivement ce manuel avant de conduire le scooter et prendre connaissance de la réglementation locale sur l'utilisation des scooters électriques dans votre région.

REMARQUE: Les images contenues dans ce manuel d'utilisation sont fournies à titre indicatif et peuvent donc ne pas représenter exactement l'aspect réel de l'article. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Ce manuel contient des informations importantes sur la façon d'assembler et de conduire votre scooter. Si le scooter n'est pas utilisé régulièrement, et dans le cas où il resterait inactif pendant une longue période, il est recommandé de charger la batterie, de la débrancher et de la recharger UNE FOIS PAR MOIS. Si ces instructions sont suivies, la batterie pourra avoir une longue durée de vie. Dans le cas contraire, la batterie se détériorera irrémédiablement.


1. Votre scooter et ses Accessoires



Accessoires



Clé Allen ×1



Adaptateur de charge ×1


2.Fonctions



Spécifications du modèle

Capacité de la batterie	21.6V/2.0AH Lithium
Temps de charge	2-3hours
Puissance du moteur	120W
Autonomie après charge complète	5-6KM
Détails du chargeur	Input :AC 100-240V50/60Hz 0.5A. Output:DC 24V/2A
Taille de la roue	5" PU wheel
Capacité de charge maximale	50KGS
Poids du produit	5.2KGS
Taille du produit	77*44*83/87CM
Vitesse maximale	8KM/H
Âge	6+
Adapté à	120cm-170cm

3. Assemblage de votre scooter



1. A Utilisez la clé étrangère pour verrouiller le guidon sur la potence, B. Puis verrouillez le collier de serrage



2. Assurez-vous que le collier du jeu de direction est positionné tout en bas de la potence et serrez.



3. Assurez-vous que les écrous des roues sont bien serrés.


TOUTES LES FIXATIONS DOIVENT ÊTRE VÉRIFIÉES RÉGULIÈREMENT POUR S'ASSURER QU'ELLES SONT SUFFISAMMENT SERRÉES.

4. Charge du scooter




1. Utilisez uniquement le chargeur fourni et prévu à cet effet.
2. Ouvrez le couvercle en caoutchouc du port de charge sur le repose-pieds et insérez le connecteur de sortie de la carte dans le trou de charge.
3. Branchez le chargeur dans la prise de courant
4. L'indicateur du chargeur est rouge, ce qui indique qu'il est en charge. Lorsque l'indicateur du chargeur passe au vert, cela signifie que la batterie est entièrement chargée.
5. Lorsque la batterie est complètement chargée, débranchez le chargeur de la prise de courant et du scooter, puis posez le couvercle en caoutchouc du port de charge. Ne pas charger la batterie durant toute une nuit.
6. Le scooter électrique pour enfants est prêt à être utilisé.

5.Mode d'emploi




AVERTISSEMENT: UN ÉQUIPEMENT DE PROTECTION DOIT ÊTRE PORTÉ. NOUS RECOMMANDONS LE PORT DE PROTECTIONS ET DE CASQUES LORS DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT.



2. Poussez-vous doucement vers l'avant et accélérez progressivement (le moteur ne s'active que lorsque le scooter roule à plus de 3km/h). Lorsque vous êtes en mouvement, posez votre deuxième jambe sur la bande et profitez de la balade. En utilisant l'accélérateur au pouce, modérez doucement la vitesse jusqu'à 8km/h maximum.



1.Appuyez sur la touche POWER pour allumer le scooter et vérifier la puissance de la batterie (les LED s'allument).



3. Pour arrêter de rouler, relâchez l'accélérateur et utilisez le frein à pied pour ralentir jusqu'à l'arrêt complet. Descendez ensuite du scooter.

4. Eteignez le scooter lorsque vous avez fini d'utiliser le produit.

6. Consignes de sécurité



Prévenir les risques de sécurité

1. Ce produit est un scooter à propulsion électrique pour enfants. Il est réservé à un seul enfant. Il ne doit pas être utilisé par des adultes ou deux personnes en même temps. Les enfants doivent être accompagnés de leurs parents ou d'adultes lorsqu'ils utilisent un scooter à assistance électrique. Poids maximal du conducteur : 50 kg.
2. Lorsque vous conduisez ce produit, veuillez porter un casque de sécurité et d'autres équipements de protection.
3. Ne conduisez pas ce produit sur les voies publiques. Renseignez-vous sur la législation de votre région pour connaître les mises à jour concernant l'utilisation des scooters électriques....
4. Entraînez-vous d'abord à l'extérieur, maîtrisez le fonctionnement avant de conduire.
5. Ne faites pas de mouvements dangereux et ne conduisez pas d'une seule main lorsque le scooter est en marche. Gardez vos pieds sur la pédale.
6. Évitez les bordures, les nids de poule et les trous de plus de 3 cm. Lorsque vous rencontrez des conditions difficiles ou inégales, veuillez ralentir ou descendre du scooter et le tirer.
7. Les utilisateurs doivent régler la hauteur du guidon à la bonne position qui leur assurera une conduite sûre.
8. Ne conduisez pas ce produit sur des surfaces glissantes telles que l'huile ou la glace.
9. Ne pas utiliser ce produit sous une température inférieure à -5°C.
10. Ne pas utiliser sur des pentes de plus de 5 degrés. Pour une utilisation sur une pente de plus de 5 degrés, vous devez utiliser une jambe pour vous déplacer.
11. Ne pas immerger le produit dans l'eau
12. En cas de mauvais temps, comme la pluie, la neige et le vent, évitez de rouler autant que possible pour éviter les dommages inutiles causés par la pénétration de l'eau.
13. N'utilisez pas ce produit lorsqu'il fait sombre.
14. Ce produit doit être utilisé avec précaution, car il faut faire preuve d'habileté pour éviter les chutes ou les collisions susceptibles de blesser l'utilisateur ou des tiers.
15. Ce jouet est déconseillé aux enfants de moins de 6 ans en raison de sa vitesse maximale.
16. Un équipement de protection doit être porté. Ne pas utiliser dans la circulation. Poids maximal : 50 kg.
17. Assurez-vous que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés.
18. Assemblage par un adulte requis.
19. Le chargeur utilisé avec le jouet doit être régulièrement examiné pour détecter des dommages au cordon, à la fiche, à l'enclosure et à d'autres pièces et, en cas de tels dommages, les jouets ne doivent pas être utilisés avec ce chargeur tant que les dommages n'ont pas été réparés.
20. Ce jouet contient une batterie non remplaçable.
21. Il est nécessaire de faire attention à ce que tous les dispositifs de verrouillage soient engagés.

Entretien de votre scooter

•Roue

Les pneus montés sont résistants à l'usure et non gonflables. Lorsque les pneus semblent usés ou endommagés, ils doivent être remplacés immédiatement. Veuillez contacter le concessionnaire pour remplacer les pneus d'origine. Vérifiez régulièrement que le scooter

n'a pas de vis desserrées et resserrez-les si nécessaire.

•Batterie

Le cycle de charge de la batterie au lithium est d'au moins 500 fois, et l'utilisation normale peut généralement atteindre plus de 600 fois. Au fur et à mesure que la batterie vieillit, l'autonomie du scooter peut diminuer.

•Emplacement et entretien quotidien

Veillez ne pas laisser le scooter pendant une longue période au soleil ou dans des endroits très humides ; veuillez garder le scooter propre.

7. Entretien et rangement

Nettoyer et ranger le scooter

- Assurez-vous que votre scooter est éteint.
- Nettoyez votre scooter à l'aide d'un chiffon humide et de produits de nettoyage non abrasifs uniquement.
- Si vous rayez une partie en plastique de votre scooter, vous pouvez frotter doucement avec du papier de verre pour lisser la surface.
- N'utilisez pas de nettoyeur haute pression sur aucune partie de votre scooter.
- Rangez votre scooter dans un endroit sûr, sec et abrité, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Ne laissez pas votre scooter dehors, sous la pluie ou dans des endroits humides.

AVERTISSEMENT: N'utilisez pas d'alcool, d'essence, de kérosène ou d'autres solutions corrosives, de solvants chimiques volatiles pour nettoyer le scooter.

Sinon, cela causera de sérieux dommages à la carrosserie du scooter et peut perturber la structure des éléments internes.

Assurez-vous que la prise de courant est couverte à tout moment pour éviter que l'eau/l'humidité/la saleté ne pénètre dans la prise.

Entretien de la batterie de votre scooter

Batterie au lithium

- Lorsque vous recevez pour la première fois votre scooter à propulsion électrique, veuillez charger complètement la batterie avant la première utilisation.
 - Rechargez-la immédiatement si le scooter émet un signal sonore de batterie faible afin d'éviter d'endommager la batterie.
 - Assurez-vous que la batterie n'est jamais rangée complètement à plat. Si le scooter est rangé pendant de longues périodes, veuillez le recharger au moins une fois par mois.
- Note: La batterie ne doit pas être immergée dans l'eau, ni subir de dommages dus à des chocs. Les défauts dus à une mauvaise utilisation ne seront pas couverts par la garantie.

Chargeur

- Le chargeur dédié fourni par la société a une fonction de protection de la charge, et lorsque la batterie est complètement chargée à 100%, elle s'arrête automatiquement. Les dommages causés par d'autres facteurs anormaux tels qu'une infiltration d'eau, une collision, etc. ne sont pas couverts par la garantie.
- Ouvrez le couvercle en caoutchouc du chargeur et insérez le connecteur de sortie du chargeur dans le trou de chargement.
- Branchez l'alimentation du chargeur dans la prise d'alimentation (AC 100V-240V).
- L'indicateur du chargeur rouge indique qu'il est en cours de chargement ; lorsque l'indicateur du chargeur passe au vert, la batterie est entièrement chargée.
- Lors de la charge de la batterie, veuillez la placer dans un environnement sec et ventilé.
- Ne pas charger toute une nuit.

120 Pro Lithium-Ionen E-Scooter

DE


- ⚠ Wenn Sie den Elektro-Scooter zum ersten Mal bekommen, laden Sie bitte den Akku vor dem Erstgebrauch vollständig auf.
- ⚠ Bitte laden Sie sofort auf, wenn der Scooter einen Warnton bei niedrigem Akkustand abgibt, um Schäden am Akku zu vermeiden.
- ⚠ Achten Sie darauf, dass der Akku nie völlig entladen gelagert wird. Wenn der Scooter für längere Zeit gelagert wird, laden Sie ihn bitte mindestens einmal pro Monat auf.
- ⚠ Setzen Sie sich sanft in Bewegung und drücken Sie langsam die Drosselklappe (Der Motor wird erst aktiviert, wenn der Scooter mehr als 3 km/h fährt) Bei der ersten Fahrt sollten Sie die Drosselklappe vorsichtig betätigen. Legen Sie während der Fahrt das zweite Bein auf das Trittbrett und genießen Sie die Fahrt.
- ⚠ Um die Fahrt zu beenden, lassen Sie die Drosselklappe los und verwenden Sie die Fußbremse, um ihn bis zum Stillstand zu verlangsamen. Steigen Sie dann vom Scooter ab.

**WICHTIG - BITTE HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR
EINE SPÄTERE BEZUGNAHME AUF: SORGFÄLTIG DURCHLESEN**

MONTAGEANLEITUNG

Inhalt

1. Ihr Scooter & Zubehör.....	Seite 2
2. Funktionen.....	Seite 3
3. Montage.....	Seite 4
4. Aufladen.....	Seite 4
5. Verwendung.....	Seite 5
6. Sicherheitshinweise.....	Seite 6
7. Pflege und Lagerung	Seite 7

Hinweis: Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Scooter fahren, und beachten Sie die örtliche Gesetzgebung zum Gebrauch von Elektrorollern in Ihrer Region.

HINWEIS: Die Bilder in diesen Betriebsanweisungen sind Indikativ, daher kann es sein, dass sie nicht genau das tatsächliche Aussehen des Artikels wiedergeben. Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung sind vorbehalten.

Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen über die Montage und das Fahren Ihres Scooters. Wenn der Scooter nicht regelmäßig verwendet wird, und falls er längere Zeit nicht verwendet werden sollte, wird empfohlen, den Akku EINMAL IM MONAT aufzuladen, abzuklemmen und wieder aufzuladen. Wenn diese Anweisungen befolgt werden, hat der Akku eine lange Nutzungsdauer. Andernfalls wird der Akku irreparabel geschädigt.


1.Ihr Scooter & Zubehör



Zubehör



Inbusschlüssel ×1



Ladeadapter ×1


2.Funktionen



Modell Spezifikation

Akku-Kapazität	21.6V/2.0AH Lithium
Dauer des Ladevorgangs	2-3hours
Motorleistung	120W
Reichweite nach voller Ladung	5-6KM
Ladegerät Details	Input :AC 100-240V50/60Hz 0.5A. Output:DC 24V/2A
Radgröße	5" PU wheel
Max. Tragfähigkeit	50KGS
Produktgewicht	5.2KGS
Produktabmessungen	77*44*83/87CM
Max. Geschwindigkeit	6KM/H
ALTER	6+
Passend für	120cm-170cm

3. Montage Ihres Scooters



1. A Verwenden Sie den Inbusschlüssel, um den Lenker am Rohr zu befestigen, B. Und schließen Sie dann die Klemme



2. Stellen Sie sicher, dass die Kopfstücklemme ganz unten am Rohr sitzt, und ziehen Sie sie fest.



3. Stellen Sie sicher, dass die Radmuttern fest angezogen sind


ALLE BEFESTIGUNGEN SOLLTEN REGELMÄSSIG ÜBERPRÜFT WERDEN, UM SICHERZUSTELLEN, DASS SIE AUSREICHEND ANGEZOGEN SIND.

4. Aufladen des Scooters



1. Verwenden Sie nur das mitgelieferte und dafür vorgesehene Ladegerät
2. Öffnen Sie die Gummiabdeckung des Ladeanschlusses an der Fußplatte und stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die Ladeöffnung.
3. Stecken Sie das Ladegerät in die Steckdose
4. Die Ladegerätanzeige leuchtet rot und zeigt damit an, dass der Scooter geladen wird. Wenn die Anzeige des Ladegeräts grün leuchtet, ist der Akku vollständig geladen.
5. Wenn der Akku vollständig geladen ist, trennen Sie das Ladegerät vom Stromnetz und vom Scooter und schließen Sie die Gummiabdeckung der Ladeöffnung. Nicht über Nacht aufladen.
6. Der Elektro-Kinderscooter ist nun betriebsbereit.


5. Verwendung



WARNUNG: ES SOLLTE EINE SCHUTZAUSRÜSTUNG GETRAGEN WERDEN. ICH EMPFEHLE DIE VERWENDUNG VON SCHUTZPOLSTERN UND HELMEN, WENN SIE DIESES PRODUKT VERWENDEN.



1. Drücken Sie die EIN-/AUS-Taste, um den Scooter einzuschalten und die Akkuladung zu überprüfen (LED's leuchten auf)



2. Setzen Sie sich sanft in Bewegung und drücken Sie langsam die Drosselklappe (Der Motor wird erst aktiviert, wenn der Scooter mehr als 3 km/h fährt) Bei der ersten Fahrt sollten Sie die Drosselklappe vorsichtig betätigen. Legen Sie während der Fahrt das zweite Bein auf das Trittbrett und genießen Sie die Fahrt. Benutzen Sie die Daumendrosselklappe, um die Geschwindigkeit sanft bis zu maximal 8 km/h zu erhöhen.



3. Um die Fahrt zu beenden, lassen Sie die Drosselklappe los und verwenden Sie die Fußbremse, um ihn bis zum Stillstand zu verlangsamen. Steigen Sie dann vom Scooter ab.
4. Schalten Sie den Scooter aus, wenn Sie das Produkt nicht mehr verwenden

6. Sicherheitshinweise



Vermeiden Sie Sicherheitsgefahren

1. Dieses Produkt ist ein elektrisch unterstützter Scooter für Kinder. Es ist auf ein Kind beschränkt. Es sollte nicht von Erwachsenen oder zwei Personen gleichzeitig benutzt werden. Kinder müssen bei der Verwendung von elektrisch unterstützten Scootern von Eltern oder Erwachsenen begleitet werden. Maximales Gewicht des Fahrers 50 kg.
2. Tragen Sie beim Fahren mit diesem Produkt bitte einen Schutzhelm und andere Schutzausrüstung.
3. Fahren Sie mit diesem Produkt nicht auf öffentlichen Verkehrswegen. Prüfen Sie die Gesetzgebung in Ihrer Region auf Aktualisierungen zur Nutzung von E-Scootern.
4. Bitte üben Sie zuerst im Freien, beherrschen Sie den Betrieb, bevor Sie fahren.
5. Machen Sie keine gefährlichen Bewegungen und fahren Sie nicht einhändig, während der Scooter läuft. Halten Sie Ihre Füße auf dem Trittboard.
6. Vermeiden Sie Bordsteinkanten, Schlaglöcher und Lücken über 3cm. Wenn Sie auf raue oder unebene Umgebungen stoßen, bremsen Sie bitte ab oder steigen Sie ab und schieben Sie den Scooter.
7. Benutzer müssen die Höhe des Lenkers auf die richtige Position verstellen, um sicheres Fahren zu gewährleisten.
8. Fahren Sie mit diesem Produkt nicht auf rutschigen Oberflächen wie Öl oder Eis.
9. Verwenden Sie dieses Produkt nicht unter -5°C .
10. Verwenden Sie es nicht an Steigungen über 5 Grad. Bei Verwendung an Steigungen über 5 Grad sollten Sie ein Bein zum Schieben verwenden.
11. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser ein.
12. Bei schlechtem Wetter wie Regen, Schnee und Wind sollten Sie die Fahrt so weit wie möglich vermeiden, um unnötige Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
13. Fahren Sie nicht mit diesem Produkt, wenn es dunkel ist.
14. Dieses Produkt muss mit Vorsicht benutzt werden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, die zu Verletzungen des Benutzers oder Dritter führen.
15. Dieses Spielzeug ist aufgrund seiner Höchstgeschwindigkeit nicht für Kinder unter 6 Jahren geeignet.
16. Schutzausrüstung sollte getragen werden. Nicht für den Einsatz im Straßenverkehr geeignet. Max. 50 kg.
17. Bitte darauf achten, dass alle Verriegelungen eingerastet sind.
18. Montage durch Erwachsene erforderlich.
19. Das Ladegerät, das mit dem Spielzeug verwendet wird, muss regelmäßig auf Beschädigungen am Kabel, Stecker, Gehäuse und anderen Teilen überprüft werden. Im Falle von solchen Schäden darf das Spielzeug nicht mit diesem Ladegerät verwendet werden, bis die Schäden repariert wurden.
20. Dieses Spielzeug enthält einen nicht austauschbaren Akku.
21. Es ist darauf zu achten, dass alle Verriegelungsvorrichtungen eingerastet sind.

Wartung Ihres Scooters

•Rad

Die montierten Reifen sind verschleißfest und nicht aufblasbar. Wenn die Reifen abgenutzt oder beschädigt erscheinen, müssen sie sofort ausgetauscht werden. Bitte wenden Sie sich an den Händler, um die Originalreifen zu ersetzen. Bitte überprüfen Sie regelmäßig, ob der Scooter lockere Schrauben hat und ziehen Sie diese bei Bedarf nach.

- Akku

Der Ladezyklus des Lithium-Akkus beträgt mindestens 500 Mal, und bei normalem Gebrauch können in der Regel mehr als 600 Mal erreicht werden. Mit zunehmendem Alter des Akkus kann sich die Reichweite des Scooters verringern.

- Aufstellung und tägliche Pflege

Bitte lassen Sie den Scooter nicht für längere Zeit in der heißen Sonne oder an anderen stark feuchten Orten stehen; bitte halten Sie den Scooter sauber.

7. Pflege und Lagerung

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Scooter auf AUS geschaltet ist.
- Reinigen Sie Ihren Scooter nur mit einem feuchten Tuch und nicht scheuernden Reinigungsmitteln.
- Sollten Kunststoffteile Ihres Scooters zerkratzt sein, können Sie diese vorsichtig mit Sandpapier abreiben, um die Oberfläche zu glätten.
- Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger auf irgendeinem Teil des Scooters.
- Bewahren Sie Ihren Scooter an einem sicheren, trockenen und geschützten Ort und außerhalb des direkten Sonnenlichts auf.
- Lassen Sie Ihren Scooter nicht draußen, im Regen oder in feuchten Räumen stehen.

WARNUNG: Verwenden Sie keinen Alkohol, Benzin, Kerosin oder andere ätzende Lösungen, flüchtige chemische Lösungsmittel, um den Scooter zu reinigen.

Andernfalls verursacht es ernsthafte Schäden an der Scooterkarosserie und kann die Struktur der inneren Elemente stören.

Stellen Sie sicher, dass die Steckdose immer abgedeckt ist, um das Eindringen von Wasser/Feuchtigkeit/Schmutz in die Steckdose zu vermeiden.

Wartung des Akkus Ihres Scooters

Lithium-Akku

- Wenn Sie den Elektro-Scooter zum ersten Mal bekommen, laden Sie bitte den Akku vor dem Erstgebrauch vollständig auf.
 - Bitte laden Sie sofort auf, wenn der Scooter einen Warnton bei niedrigem Akkustand abgibt, um Schäden am Akku zu vermeiden.
 - Achten Sie darauf, dass der Akku nie völlig entladen gelagert wird. Wenn der Scooter für längere Zeit gelagert wird, laden Sie ihn bitte mindestens einmal pro Monat auf.
- Hinweis: Der Akku darf nicht in Wasser getaucht werden oder Stoßschäden erleiden. Defekte durch unsachgemäßen Gebrauch werden nicht von der Garantie abgedeckt.

Ladegerät

- Das von der Firma gelieferte spezielle Ladegerät verfügt über eine Ladeschutzfunktion. Wenn der Akku zu 100 % aufgeladen ist, schaltet es sich automatisch ab. Schäden, die durch andere abnormale Faktoren wie z. B. Eindringen von Wasser, Zusammenstöße usw. verursacht werden, sind nicht von der Garantie abgedeckt.
- Öffnen Sie die Gummiabdeckung des Ladegeräts und stecken Sie den Ausgangsstecker des Ladegeräts in die Ladeöffnung.
- Stecken Sie den Eingangsstecker des Ladegeräts in die Steckdose (AC 100V-240V)
- Die Ladeanzeige leuchtet rot und zeigt damit an, dass der Ladevorgang läuft; wenn die Ladeanzeige grün leuchtet, ist der Akku vollständig geladen.
- Wenn Sie den Akku laden, stellen Sie ihn bitte in eine trockene und belüftete Umgebung.
- Nicht über Nacht aufladen.

E-Scooter 120 Pro al Litio-lone

IT


- ⚠** Quando si riceve lo scooter elettrico per la prima volta, caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo.
- ⚠** Si prega di caricare immediatamente quando lo scooter emette un suono di avviso di batteria scarica, per evitare di danneggiare la batteria.
- ⚠** Assicurarsi che la batteria non venga mai conservata completamente scarica. Se lo scooter rimane inutilizzato a lungo, caricarla almeno una volta al mese.
- ⚠** Spingere delicatamente per iniziare a muoversi in avanti e premere gradualmente sull'acceleratore (il motore si avvia solo quando lo scooter sta viaggiando oltre i 3 km/h). Durante la prima corsa dovrete prestare attenzione ad avviare l'acceleratore. Quando si è in movimento, posizionare la tua seconda gamba sulla pedana e godersi il viaggio.
- ⚠** Per frenare, rilasciare l'acceleratore e utilizzare il freno a pedale per rallentare fino all'arresto completo. Quindi, scendere dallo scooter.

**IMPORTANTE - CONSERVARE QUESTE INFORMAZIONI
PER CONSULTARLE IN SEGUITO: LEGGERE ATTENTAMENTE**

ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

Contenuti

- 1. Il Vostro Scooter & Accessori** _____ **Page. 02**
- 2. Funzioni** _____ **Page. 03**
- 3. Assemblaggio** _____ **Page. 04**
- 4. Ricarica** _____ **Page. 04**
- 5. Come Usare** _____ **Page. 05**
- 6. Consigli sulla Sicurezza** _____ **Page. 06**
- 7. Ripiegare & Trasportare** _____ **Page. 06**

Nota: Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di guidare lo scooter e di essere al corrente della normativa locale sull'uso di scooter elettrici nella propria area.

NOTA: Le immagini in queste istruzioni per l'uso sono solo referenze, pertanto potrebbero non rappresentare esattamente l'aspetto reale del prodotto. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Questo manuale contiene informazioni importanti su come assemblare e guidare lo scooter. Se non viene utilizzato regolarmente, e nel caso non dovesse essere utilizzato a lungo, si consiglia di caricare la batteria, scollegarla e ricaricarla UNA VOLTA AL MESE. Se queste istruzioni vengono eseguite, la batteria avrà un lungo ciclo di vita. In caso contrario, essa si deteriorerà irreparabilmente.


1.Vostro Scooter & Accessori



Accessori



Chiave a Brugola ×1



Adattatore Caricatore ×1


2.Funzioni



Specifiche del Modello


Capacita' Batteria	21.6V/2.0AH Lithium
Tempo di Ricarica	2-3hours
Potenza Motore	120W
Distanza percorribile dopo la ricarica	5-6KM
Dettagli Caricatore	Input :AC 100-240V50/60Hz 0.5A. Output:DC 24V/2A
Dimensioni Ruote	5" PU wheel
Capacita' Massima di Carico	50KGS
Peso Prodotto	5.2KGS
Dimensioni Prodotto	77*44*83/87CM
Velocita' Massima	8KM/H
Eta'	6+
Adatto per	120cm-170cm

3. Assemblare il vostro scooter



1. A Utilizzare la chiave a brugola per bloccare il manubrio sul morsetto.

B. Quindi bloccare l'ammortizzatore



3. Assicurarsi che i dadi delle ruote siano stretti



2. Assicurarsi che il morsetto del gruppo superiore sia posizionato nella parte inferiore dell'attacco del manubrio e stringere.


TUTTI I COMPONENTI DEVONO ESSERE CONTROLLATI REGOLARMENTE PER ASSICURARSI CHE SIANO SUFFICIENTEMENTE SALDI.

4. Ricaricare lo scooter



1. Utilizzare solo l'apposito caricatore in dotazione.
2. Aprire il coperchio in gomma del vano di ricarica sulla pedana e inserire il terminale di uscita nel foro di ricarica.
3. Collegare il caricatore alla presa elettrica.
4. La spia del caricatore diventa rossa, a indicare che è in carica. Quando l'indicatore del caricatore diventa verde, la batteria è completamente carica.
5. Quando la batteria è completamente carica, scollegare il caricatore dalla corrente e dallo scooter, quindi chiudere il coperchio in gomma del vano di ricarica. Non caricare di notte.
6. Lo scooter elettrico per bambini è pronto per l'uso.


5. Come usare




AVVERTENZA: INDOSSARE INDUMENTI DI PROTEZIONE. CONSIGLIAMO L'USO DI PROTEZIONI E CASCHI QUANDO SI UTILIZZA QUESTO PRODOTTO.



1. Premere il tasto POWER per accendere lo scooter e controllare il livello di carica della batteria (i LED si accendono).



2. Spingere delicatamente per iniziare a muoversi in avanti e premere gradualmente sull'acceleratore (il motore si avvia solo quando lo scooter sta viaggiando oltre i 3 km/h). Durante la prima corsa dovete prestare attenzione ad avviare l'acceleratore. Quando si è in movimento, posizionare la seconda gamba sulla pedana e godersi il viaggio.
Usando l'acceleratore a pollice, moderare delicatamente la velocità fino a un massimo di 8 km/h.



3. Per frenare, rilasciare l'acceleratore e utilizzare il freno a pedale per rallentare fino all'arresto completo. Quindi, scendere dallo scooter.

4. Spegnerlo scooter al termine dell'utilizzo del prodotto.

6. Istruzioni di Sicurezza



Evitare rischi per la sicurezza

1. Questo prodotto è uno scooter elettrico per bambini. uso limitato ai bambini. Non deve essere utilizzato da adulti o da due utenti persone contemporaneamente. I bambini devono essere accompagnati da genitori o adulti quando si utilizzano scooter a guida assistita. Il peso massimo dell'utente è 50 kg.
2. Quando si guida questo prodotto, indossare un casco di sicurezza e altri dispositivi di protezione.
3. Non guidare questo prodotto su strade pubbliche. Controlla la normativa locale per conoscere gli aggiornamenti sull'uso degli e-scooter.
4. Si prega di fare pratica prima all'aperto, e padroneggiare l'uso del prodotto prima di guidare.
5. Non eseguire mosse pericolose e non guidare con una mano sola mentre lo scooter è in funzione. Tenere i piedi sulla pedana.
6. Evitare cordoli, buche e spazi vuoti superiori a 3 cm. Quando si incontrano ostacoli difficili o irregolari, rallentare o scendere e spingere lo scooter.
7. Gli utenti devono regolare l'altezza del manubrio in posizione corretta per garantire loro una guida sicura.
8. Non guidare questo prodotto su superfici scivolose come olio o ghiaccio.
9. Non utilizzare questo prodotto al di sotto di -5 ° C.
10. Non utilizzare su pendenze superiori a 5 gradi. Per l'uso oltre i 5 gradi in salita è necessario spingere con una gamba per marciare in avanti.
11. Non immergere il prodotto in acqua
12. In caso di maltempo come pioggia, neve e vento, evitare il più possibile di guidare per evitare danni causati dall'ingresso dell'acqua.
13. Non guidare questo prodotto quando è buio.
14. Questo prodotto deve essere usato con cautela poiché è richiesta abilità per evitare cadute o collisioni che provocano lesioni personali all'utente o a terzi.
15. Questo giocattolo non è adatto ai bambini di età inferiore a 6 anni a causa della sua velocità massima.
16. È necessario indossare dispositivi di protezione individuale. Non utilizzare nel traffico, carico massimo 50 kg.
17. Assicurarsi che tutti i dispositivi di bloccaggio siano innestati.
18. Il montaggio deve essere effettuato da un adulto.
19. Il caricatore utilizzato con il giocattolo deve essere regolarmente esaminato per danni al cavo, alla spina, all'inclosure e ad altre parti e, in caso di tali danni, il giocattolo non deve essere utilizzato con questo caricatore fino a quando il danno non è stato riparato.
20. Questo giocattolo contiene una batteria non sostituibile.
21. È necessario prestare attenzione affinché tutti i dispositivi di bloccaggio siano inseriti.

Manutenzione del Vostro Scooter

•Ruota

Gli pneumatici montati sono resistenti all'usura e non sono gonfiabili. Quando essi appaiono usurati o danneggiati, devono essere sostituiti immediatamente. Si prega di contattare il rivenditore per sostituire con pneumatici originali. Si prega di controllare regolarmente se lo scooter presenta viti allentate e stringerle come necessario.

- Batteria

Il ciclo di ricarica della batteria al litio è di almeno 500 cicli e l'uso normale può generalmente raggiungere oltre 600 cicli. Con l'usura della batteria, l'autonomia dello scooter potrebbe diminuire.

- Conservazione e cura quotidiana

Si prega di non lasciare lo scooter a lungo al sole caldo o in altri luoghi molto umidi; si prega di mantenere lo scooter pulito.

7. Cura & Conservazione

Pulire e conservare lo Scooter

- Assicurarsi che lo scooter sia SPENTO.
- Pulire lo scooter solo passando un panno umido e detergenti non abrasivi.
- Se vengono graffiate delle parti in plastica dello scooter, è possibile strofinare delicatamente con carta vetrata per levigarne la superficie.
- Non utilizzare idro pulitrici su nessuna parte dello scooter.
- Conservare lo scooter in un'area sicura, asciutta e riparata dalla luce solare diretta.
- Non lasciare lo scooter all'aperto, sotto la pioggia o in zone umide.

AVVERTENZA: non utilizzare alcol, benzina, cherosene o altri agenti corrosivi o solventi chimici per pulire lo scooter. In caso contrario, causerete gravi danni al telaio dello scooter e potreste danneggiare la struttura di componenti interni. Assicurarsi che la presa elettrica sia sempre coperta per evitare che acqua/umidità/sporco vi penetrino.

Manutenzione della Batteria del vostro Scooter

Batteria al litio

- Quando si riceve lo scooter elettrico per la prima volta, caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo.
 - Si prega di caricare immediatamente quando lo scooter emette un suono di avviso di batteria scarica, per evitare di danneggiare la batteria.
 - Assicurarsi che la batteria non venga mai conservata completamente scarica. Se lo scooter rimane inutilizzato a lungo, caricarla almeno una volta al mese.
- Nota: la batteria non deve essere immersa nell'acqua o subire danni da collisioni. I guasti dovuti a uso improprio non saranno coperti dalla garanzia.

Caricatore

- Il caricatore in dotazione fornito dall'azienda ha una funzione di protezione della carica e quando la batteria è completamente carica al 100%, e smetterà automaticamente di ricaricare la batteria. I danni causati da altri fattori anomali come infiltrazioni d'acqua, collisioni, etc. non sono coperti dalla garanzia.
- Aprire il coperchio in gomma del vano e inserire il terminale di uscita del caricatore nel foro di ricarica.
- Collegare l'alimentazione in ingresso del caricatore alla presa corrente (CA 100 V-240 V)
- L'indicatore del caricatore diventa rosso, a indicare che è in carica; quando l'indicatore del caricatore diventa verde, la batteria è completamente carica.
- Quando si carica la batteria, collocarla in un ambiente asciutto e ventilato.
- Non caricare durante la notte.

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente. Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ ROC GROS, N° 15. 08550, ELS HOSTALETS DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
WWW.AOSOM.ES
ATENCIONCLIENTE@AOSOM.ES
TEL: 931294512
HECHO EN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par:
MH France
2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
France
Fabriqué en Chine

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente. Os nossos dados de contacto são os seguintes:



0034-931294512



info@aosom.pt.

IMPORTADOR:
SPANISH AOSOM, S.L.
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)
INFO@AOSOM.PT
WWW.AOSOM.PT

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-(0)40-88307530



service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti. I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA