




IN230500335V01_UK

820-357V70



CERAMIC HEATER

*This product is only suitable for well-insulated spaces or occasional use.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

INSTRUCTION MANUAL

- Under guided supervision, this appliance can be used by children aged eight years and above, provided they understand the potential risks and hazards. Under guided supervision, this appliance can be used by persons with disabilities or persons without experience, provided they understand the potential risks and hazards.
- Children from three years and less than eight years, shall only switch on/off the appliance, provided it has been placed in its intended position and they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance, understanding the hazards involved. Small children must not plug in, regulate, clean or maintain this appliance.

CAUTION: Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention must be given where children and vulnerable people are present.

- To avoid potential hazards, damaged supply cords must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons.

CAUTION: To avoid resetting the thermal cut-out, do not use this appliance with an external switching device or connect it to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.



WARNING: To avoid overheating, do not cover the heater.

- Do not place the heater directly below a socket outlet.
- Do not use this heater near bathtubs, showers, swimming pools or other bodies of water.

UK only:

- A. Do not use two high-power appliances in the same socket.
- B. Ensure the plug is fully plugged in.
- C. Do not use extension cords for this product.
- D. The socket must conform to BS1363, with a maximum withstand current value greater than 13A.

For your safety, carefully read and follow the safety measures when using electrical appliances to prevent the risk of fire, electrical shock, burns and other injuries. This is especially important before using the appliance for the first time, ensuring that it is used correctly.

SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrically powered product, basic safety precautions must be followed, including the following:


PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT.

1. Use the appliance only with a power source that matches the voltage, frequency and rating, which is specified on the product identification plate.
2. Remove the unit from its packaging, ensuring it is in good condition before use.
3. Do not let children play with any packaging material, including plastic bags.
4. When this appliance is in use, small children must be closely supervised, ensuring they do not play with it.

5. Do not use any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged. Return the appliance to the place of purchase for inspection, repair or replacement.
6. Before unplugging the appliance, ensure the power is switched off. To prevent electrical shock, never touch the appliance with wet hands.
7. Ensure the cord is fully extended before use. Arrange the cord so it does not touch any part of the heater.
8. Parts of this heater become hot during use. When moving, hold the heater by the provided handle.
9. Do not use this heater in garages or places where petrol, paint or other flammable substances are used or stored.
10. To avoid the risk of fire, do not use or point the heater near furniture, animals, curtains or other flammable objects. Keep combustible materials (bedding, furniture and other flammable items) at least one metre away from the front, sides and rear of the heater.
11. Do not run the cord under a carpet or cover with throw rugs or furniture. Arrange the cord so that it cannot be tripped over.
12. Do not place the heater on bedding or other soft surfaces. The opening could get blocked, which causes overheating.
13. To avoid the risk of electric shock, do not submerge or expose the appliance or its power cord to rain, moisture or any liquid that is not required for its proper operation.
14. Do not use this product near bathtubs, sinks, swimming pools or other bodies of water where immersion or splashing could occur.
15. Switch off and unplug from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts and before cleaning. Unplug the heater by grasping the plug - do not pull on the cord.
16. To prevent overheating, regularly clean dust or fluff that may have accumulated in the heater. To do this, unplug the heater and allow it to cool before cleaning according to the 'Care, Cleaning and Storage' section.
17. To prevent an overload, ensure the heater is the only high-current appliance plugged into the same circuit.
18. To avoid overheating and potential fire hazards, do not use an extension cord with this appliance.
19. Do not use the appliance for anything other than its intended use.
20. Do not use outdoors. **FOR INDOOR USE ONLY.**
21. Do not leave the appliance unattended when switched on.
22. Avoid placing objects on the heater or obstructing the inlet or outlet openings. Ensure there is enough space around the heater – keep away from walls and curtains. Whilst in use, do not cover the heater.
23. Do not place the heater directly below a socket outlet.
24. To avoid hazards and potential injury, only use accessories and attachments that are recommended by the manufacturer.
25. This product is intended for domestic/household use only.
26. To avoid fire, electric shock or injury, only use this heater as described in the manual. Other uses may void the warranty.

USING THE HEATER

1. Before plugging in, ensure the electrical supply in your area matches the rating label on the unit.
2. When plugged in, turn on the main power switch  at the back of the unit.
3. When on standby, only  on the control panel will respond to your touch. The LED display will show the current room temperature. To access the rest of the control panel, press  .
 - (a) Low power: Press  to switch it on. One  will light up.
 - (b) High power: Press  to switch it on. Two  will light up together.
 - (c) Timer: Press  repeatedly to set a timer (0-12 hours) after which the heater will automatically turn off.
 - (d) Temperature: The range is between 10-35°C. Press  to increase or decrease the temperature. If the room temperature is 4°C lower than the set temperature, the heater will work on high power. If it is 2°C lower, it will work on low power. Once the room temperature reaches the set temperature, heating will stop. The fan will continue running until the room temperature drops 2°C below the set temperature. Then, the unit will switch back to low power mode. If the room temperature drops more than 4°C below the set temperature, the heater will automatically switch back to high power mode.
 - (e) Swing: Press  to activate swing. Press it again to cancel.
 - (f) Press  to turn off the heater. Once turned off, the unit will continue to blow cool air for 30 seconds, which helps the heater's lifespan.
 - (g) Night Light on/off button: Press  to turn on/off the night light.



Warning:

1. To protect the inner parts, always let the heater cool down for 30-60 seconds before unplugging it.
2. Use a CR2025 lithium battery for the remote control.

OVERHEAT PROTECTION

For your safety, this heater has an overheat protection system that will automatically turn off the unit if it overheats due to any obstruction of the grids. If this happens, unplug the appliance, wait for 30 minutes for it to cool down and remove the obstruction. Once the obstruction is removed, plug the unit back in and turn it on as described in the manual. If the problem persists, contact the nearest customer service for assistance.

NOTE: After pressing the 'OFF' button on the control panel, the fan will continue to blow cool air for 30-60 seconds before shutting down to standby. This feature assists in maintaining the internal components of the heater.

SAFETY SYSTEM

- This heater has a safety device – it will automatically shut down the appliance in case of abnormal heating. After a brief cooling-down period, the appliance will be ready for use again.
- If the above defect persists, unplug and contact the authorised supplier.
- To prevent overheating, do not touch or cover the air outlet during use.
- This unit is fitted with a tip-over switch. Do not use on thick and long pile carpets – the tip-over switch may not work.

MAINTENANCE

- Before cleaning and maintenance, switch off and unplug the appliance.
- Clean the housing with a slightly damp cloth, vacuum cleaner or dusting brush.
- Never use flammable or abrasive cleaning agents (e.g. benzene or spirit) to clean the appliance.
- Never submerge the appliance in water.
- Regularly clean the air inlet and outlet with a vacuum cleaner.
- If the appliance is not in use for long periods, it must be protected from excessive dust and dirt. Do this by storing the heater in a dry place, away from sunlight and dirt.

SPECIFICATIONS

Model No	820-357V70WT(KPT-2000 5185L)
Voltage	220-240V~
Frequency	50Hz
Output Power (W)	2000W



Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:




0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
MADE IN CHINA



APPAREIL DE CHAUFFAGE EN CÉRAMIQUE

*Ce produit est adapté uniquement aux espaces bien isolés ou à un usage occasionnel.

**IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR VOUS
Y REFERER ULTERIEUREMENT.**

MANUEL D'UTILISATION

- Sous surveillance, cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de huit ans et plus, à condition qu'ils comprennent les risques et dangers encourus. Sous surveillance guidée, cet appareil peut être utilisé par des personnes handicapées ou des personnes sans expérience, à condition qu'elles comprennent les risques et dangers encourus.
- Les enfants âgés de trois ans à moins de huit ans ne doivent allumer / éteindre l'appareil que lorsque celui-ci est installé dans la position prévue et qu'ils bénéficient d'une surveillance ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil, tout en étant conscients des risques encourus. Les jeunes enfants ne doivent pas brancher, régler, nettoyer ou entretenir cet appareil.

ATTENTION: Certaines parties de cet appareil peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Une attention particulière doit être accordée aux enfants et aux personnes vulnérables.

- Pour éviter tout risque éventuel, les cordons d'alimentation endommagés doivent être remplacés par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire.

ATTENTION: Pour éviter de réinitialiser le disjoncteur thermique, n'utilisez pas cet appareil avec un dispositif de commutation externe et ne le connectez pas à un circuit qui est régulièrement perturbé par le fournisseur d'électricité.



AVERTISSEMENT : Pour éviter toute surchauffe, ne couvrez pas l'appareil de chauffage.

- Ne pas placer l'appareil de chauffage directement sous une prise de courant.
- N'utilisez pas cet appareil de chauffage à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'une piscine ou d'une autre étendue d'eau.

Royaume-Uni uniquement :

- A. Ne pas utiliser deux appareils d'intensité élevée dans la même prise de courant.
- B. Assurez-vous que la fiche est bien branchée.
- C. Ne pas utiliser de rallonges pour ce produit.
- D. La prise doit être conforme à la norme BS1363, avec une valeur maximale de courant admissible supérieure à 13A.

Pour votre propre sécurité, lisez attentivement et respectez les mesures de sécurité concernant l'utilisation des appareils électriques afin d'éviter les risques d'incendie, d'électrocution, de brûlures et autres blessures. Ceci est particulièrement important pour la première utilisation de l'appareil, afin de s'assurer qu'il est utilisé correctement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Des précautions élémentaires de sécurité doivent toujours être prises lors de l'utilisation d'un appareil électrique, notamment les suivantes :


VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.


1. Le produit doit toujours être alimenté par une source d'énergie dont la tension, la fréquence et la puissance sont identiques à celles indiquées sur la plaque d'identification du produit.

2. Retirez l'appareil de son emballage et vérifiez qu'il est en bon état avant de l'utiliser.
3. Ne laissez pas les enfants jouer avec les éléments de l'emballage y compris les sacs en plastique.
4. Les petits enfants doivent être surveillés de près lorsque l'appareil est en service, afin qu'ils ne jouent pas avec.
5. N'utilisez pas un produit dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou si le produit fonctionne mal, est tombé ou semble endommagé de quelque manière que ce soit. Renvoyez le produit au lieu d'achat pour inspection, réparation ou remplacement.
6. Avant de débrancher le cordon d'alimentation, veillez à mettre l'appareil hors tension. Lorsque vous touchez l'appareil, assurez-vous que vos mains sont sèches afin d'éviter tout choc électrique.
7. Assurez-vous que le cordon est complètement déployé avant l'utilisation et disposez-le de manière à ce qu'il ne soit en contact avec aucune partie de l'appareil de chauffage.
8. En cours d'utilisation, certaines parties de l'appareil de chauffage sont chaudes. Pour le déplacer, tenez l'appareil de chauffage uniquement par la poignée prévue à cet effet.
9. N'utilisez pas l'appareil de chauffage dans des endroits tels que les garages où de l'essence, de la peinture ou d'autres substances inflammables sont utilisées ou stockées.
10. Ne pas utiliser l'appareil de chauffage à proximité de meubles, d'animaux, de rideaux ou d'autres objets inflammables. Maintenez les matériaux combustibles tels que les meubles, la literie et tout autre matériau inflammable à au moins 1 mètre de l'avant et des côtés, ainsi que de l'arrière du chauffage.
11. Ne placez pas le cordon sous une moquette et ne le recouvrez pas de tapis ou de meubles. Disposez le cordon de manière à ce qu'on ne puisse pas trébucher dessus.
12. Ne placez pas l'appareil de chauffage sur de la literie ou sur des tapis épais et à poils longs où les ouvertures risquent d'être obstruées.
13. Pour réduire le risque d'électrocution, ne pas immerger ou exposer l'appareil ou le cordon flexible à la pluie, à l'humidité ou à tout autre liquide que ceux nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil.
14. Ce produit ne doit pas être utilisé à proximité immédiate d'un point d'eau, tel qu'une baignoire, un lavabo, une salle de bain, une piscine, etc.
15. Éteindre et débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'assembler ou de désassembler des pièces et avant de le nettoyer. Retirer l'appareil en saisissant la fiche - ne pas tirer sur le cordon.
16. Les dépôts de poussière et de graisse qui pénètrent dans l'appareil de chauffage sont une cause fréquente de surchauffe. Veillez à éliminer régulièrement ces dépôts en débranchant l'appareil de chauffage, en le laissant refroidir et en le nettoyant comme indiqué dans la section Entretien, nettoyage et stockage.
17. Veillez à ce qu'aucun autre appareil à forte intensité ne soit branché sur le même circuit que votre appareil de chauffage, car une surcharge pourrait se produire.
18. Évitez d'utiliser une rallonge car celle-ci peut surchauffer et provoquer un risque d'incendie.
19. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
20. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur. L'APPAREIL NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QU'À L'INTÉRIEUR.
21. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé.
22. Ne placez pas d'objets sur l'appareil, ne laissez pas d'objets obstruer les ouvertures d'entrée ou de sortie, ne faites pas fonctionner l'appareil à proximité d'un mur ou d'un rideau, etc. Ne pas couvrir l'appareil lorsqu'il est en marche.
23. Ne pas placer l'appareil de chauffage juste en dessous d'une prise de courant .
24. L'utilisation d'équipements ou d'accessoires non recommandés ou vendus par le distributeur du produit peut entraîner des risques ou des blessures pour les personnes ou les biens.
25. Ce produit est destiné à un usage domestique ou ménager normal uniquement.

26. Utilisez cet appareil de chauffage comme décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation, non recommandée par le fabricant, peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures et peut annuler la garantie.

UTILISATION DU CHAUFFAGE

1. Avant d'insérer la fiche dans une prise électrique, assurez-vous que l'alimentation électrique de votre région correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
2. Une fois l'appareil branché, enclenchez l'interrupteur principal  situé à l'arrière de l'appareil.
3. En mode veille, seule la touche  du panneau de commande réagit au toucher, et l'écran LED affiche la température ambiante. Appuyez sur  pour accéder au reste des éléments du panneau de commande.
 - (a) Puissance faible : Appuyez sur  pour l'activer ; un  s'affiche).
 - (b) Puissance élevée : Appuyez sur  pour l'activer; deux  s'affichent en même temps.
 - (c) Minuterie : Appuyez plusieurs fois sur cette touche  pour programmer une durée (0 à 12 heures) au terme de laquelle l'appareil de chauffage s'éteindra automatiquement.
 - (d) Température: La plage est comprise entre 10 et 35°C. Appuyez sur  pour augmenter ou diminuer la température. Si la température de la pièce est inférieure de 4°C à la température programmée, l'appareil de chauffage fonctionnera à puissance élevée. Si elle est inférieure de 2°C, il fonctionnera à faible puissance. Lorsque la température de la pièce atteint la température programmée, le chauffage s'arrête. Le ventilateur continuera à fonctionner jusqu'à ce que la température de la pièce descende de 2°C en dessous de la température programmée. Ensuite, l'appareil repassera en mode puissance faible. Si la température de la pièce descend de plus de 4°C en dessous de la température programmée, l'appareil de chauffage repassera automatiquement en mode puissance élevée.
 - (e) Oscillation: Appuyez sur  pour activer l'oscillation. Appuyez à nouveau sur cette touche pour l'annuler.
 - (f) Appuyez sur  pour éteindre l'appareil de chauffage. Une fois éteint, l'appareil continuera à souffler de l'air frais pendant 30 secondes, ceci favorisant la durée de vie de l'appareil de chauffage.
 - (g) Touche ON/OFF de la veilleuse: Appuyez sur  pour allumer/éteindre la veilleuse.



Avertissement :

1. Pour protéger les pièces internes, laissez toujours l'appareil de chauffage refroidir pendant 30 à 60 secondes avant de le débrancher.
2. Utilisez une pile au lithium CR2025 pour la télécommande.

PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE

Cet appareil de chauffage est doté d'une protection contre la surchauffe qui met automatiquement l'appareil hors service en cas de surchauffe, par exemple en cas d'obstruction totale ou partielle des grilles. Dans ce cas, débranchez l'appareil, attendez environ 30 minutes pour qu'il refroidisse et retirez l'objet qui obstrue les grilles. Remettez ensuite l'appareil en marche comme décrit ci-dessus. L'appareil devrait fonctionner normalement. Si le problème persiste, veuillez contacter le service clientèle le plus proche.

REMARQUE: Après avoir appuyé sur le bouton "OFF" du panneau de commande, le ventilateur continue à souffler de l'air frais pendant 30 à 60 secondes avant de se mettre en veille. Cette fonction permet de préserver les composants internes de l'appareil de chauffage.

SYSTÈME DE SÉCURITÉ

- En cas de surchauffe anormale, un dispositif de sécurité arrête automatiquement l'appareil. Après une courte phase de refroidissement, l'appareil est à nouveau prêt à fonctionner.
- Si vous constatez toujours la même anomalie, débranchez la fiche de la prise de courant et contactez le fournisseur agréé.
- En cours d'utilisation, ne touchez pas et ne couvrez pas la sortie d'air. Cela pourrait entraîner une surchauffe de l'appareil.
- L'appareil est également équipé d'un interrupteur de basculement. Ne l'utilisez pas sur des tapis épais ou à poils longs, car l'appareil de chauffage risque de ne pas fonctionner si l'interrupteur de basculement n'est pas activé.

ENTRETIEN

- Votre appareil doit être éteint au niveau de l'interrupteur principal et débranché avant de procéder à tout travail de nettoyage.
- Nettoyez le boîtier à l'aide d'un chiffon légèrement humide, d'un aspirateur ou d'une brosse à épousseter.
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage inflammables ou abrasifs tels que le benzène ou l'alcool pour nettoyer l'appareil.
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau.
- Nettoyez régulièrement l'entrée et la sortie d'air à l'aide d'un aspirateur.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, il faut le protéger contre la poussière et la saleté. Veuillez démonter l'appareil de chauffage et le ranger dans un endroit sec, à l'abri du soleil et de la saleté.

SPÉCIFICATIONS

Modèle n°	820-357V90WT(KPT-2000 5185L)
Tension	220-240V~
Fréquence	50Hz
Puissance de sortie (W)	2000W



Les déchets de produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il convient de les recycler là où des installations à cet effet existent. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils en matière de recyclage.

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle. Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par :
MH France
2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
France
Fabriqué en Chine

