


AIYAPLAY

IN240600064V01_UK_IT

370-342V70

EN

CHILDREN'S ELECTRONIC TOY UTV














IMPORTANT WARNING !

1. Not Suitable for children under 36 months.
2. Do not use on traffic roads.
3. Please ask adults to complete the assembly process.
4. This toy does not have active braking function.
Before first time use, charge the battery for at least 8-12 hours, do not exceed 20 hours.



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

OWNER'S MANUAL


PARTS LIST

PART NO	PART NAME	PICTURE	Qty (pcs)	REMARKS	PART NO	PART NAME	PICTURE	Qty (pcs)	REMARKS
1	Vehicle body		1		2	Wind-shield frame		1	Place under car body
3	Seat		1	Consisting of two parts	4	Gear box		2	
5	Wheel		4		6	Wheel cap		4	
7	Steering wheel		1		8	Rear tailstock		1	Left & right
9	Rear lamp holder		1	Place under car body	10	Front bumper		1	
11	Rear wheel bracket		1	Place under car body	12	Front wheel bracket		1	Place under car body
13	Washer		6	Place on axle	14	Nut		6	Place on axle
15	Charger		1		16	Remote control		1	
17	Spanner		2		18	Manual		1	


PARTS DIAGRAM




15



16



17



18

Product Specifications:






Battery: 24V7AH*1
Drive Motor: 24V555#*2(75W)
Suitable age: 37-95months
Maximum weight: 60kg
Car Size: 1250*810*710mm
Speed: 3-8km/h
Hours of Use: Using 0.75 hours after Charging 8-12 hours
Charger: Input: AC100V-240V 50/60Hz
Output: DC28V 0.8A
Remote Control Battery: AAA1.5V*2(not provided)
Fuse: Auto-reset fuse F5A&15A

Model identifie	370-342V70
Input voltage	AC100-240V
Input AC frequency	50-60 Hz
Output voltage	DC28 V
Output current	0.8 A
Output power	
Average active efficiency	89.58 %
Efficiency at low load (10 %)	89.97 %
No-load power consumption	0.1 W

ASSEMBLY STEPS

Install the front steering shaft




1. Remove the nut and gasket from the steering shaft
2. Fix the front axle with a wrench at the position where it fits into the vehicle body
3. Insert the steering shaft into the steering bracket



ASSEMBLY STEPS

Install the rear axle


1. Remove the screws from the vehicle body.
2. Install the rear axle bracket to the vehicle body position.
3. Fix with screws.




ASSEMBLY STEPS

Install the rear wheels

1. Install a motor, Plug the wires on the motor into the holes in the car.
2. The wheels pass through the rear axle and are fixed together with the motor.
3. put a M10 washer and fix a M8 nut.
4. Clip the wheel core cover onto the wheel cover.




After the rear wheel is installed, as shown in the following figure.



ASSEMBLY STEPS

Install the front wheel


1. Install a M10 washer.
2. The wheels pass through the axle and are fixed together with the washer.
3. put a M10 washer and fix a M8 nut.
4. Clip the wheel core cover onto the wheel cover.



ASSEMBLY STEPS


Install the front bumper

- 1.Remove the screws from the car head.
- 2.Install the front bumper to the vehicle body position.
- 3.Fix with screws.



Install the steering wheel


- 1.Connect the wiring.
- 2.Align the hole position, press down, and it will be installed properly.



ASSEMBLY STEPS


Connect the wires to the motor

Connect the motor wires for the rear wheel drive on both sides.



Connect the wires to the main power supply


1. Open the front cover of the car.
2. Connect the wires to the main power supply.



ASSEMBLY STEPS


Install the front windshield frame

Align the hole position, press down, and it will be installed properly.



Install the rear tailstock assembly


1. Insert the left and right tailstock into the car body.
2. Insert the rear tail light bracket into the brackets on both sides.




ASSEMBLY STEPS

Install the seat


1. seat backrest, Insert the backrest into the hole from top to bottom.



2. Move the seat back smoothly, insert it to the bottom.
Secure 3 screws for the seats finally.




OPERATION INDICATION




- a. Power switch - Turn on power switch, the light will be bright and there is engine sound.
- b. Music palyer - music function, adjust the volume, power dispaly.
- c. Forward / Stop / Backward switch - when normal for driving can control to go forward or backward when depress the pedal switch.
- d. Light switch - Lights can be turned on and off.
- e. Pedal switch - Step on the pedal switch, the car will move. when release, the car will stop slowly.
- f. 2 motors or 4 motors: switch between 2 motors or 4 motors.
When switching to dual wheel drive, both front wheels can easily rotate.
- g. High or slow speed - high speed or slow speed switch.

How to use the rear windshield frame lamp




OPERATION INDICATION

Music player operation




- 1. Pause switch
- 2. Power display
- 3. Volume knob
- 4. Bluetooth switch
- 5. Music switch
- 6. Next switch

steering wheel function



Switching between remote control and self driving



First, remove the front cover.

Secondly, use a screwdriver or other tool to remove the plastic cover outside the button.

Thirdly, switch between remote control and self driving through buttons.

Press on the O side, it is the self driving function.

Press on the I side, it is the remote control function.

NOTE:When switching to the self driving function, the remote control cannot be operated, nor can it perform code checking. So, when performing remote control code checking, you need to first press this switch to the I side, and then proceed with the code checking operation.

REMOTE CONTROL OPERATION

Remote Control Instructions

(1). Open the battery cover of remote control and load into 2 pcs AAA(1.5V)batteries.(Not included)

(2). Instructions

a. First time use need to match code, this product has memory function

Replace battery is unnecessary match code

b. Hold down “▲” & “▼” keys for 3 seconds start match code, The first LED flicker


c. Turn on the car body power now , Wait for a moment, the Speed display red light stop flashing, code success.

d. Remoter 10 seconds not run will be standby ,Press any key wake up

e. Keys caption : “△” Forward, “▽” Back, “◁” Left, “▷” Right, “S” Speed, “P” Brake.

Press “S” key set up speed , 1 led lit up is low speed , 2 leds lit up is medium speed , 3 leds lit up is high speed , Back a car is only low speed

Press “P” key hold the brake, All LED flicker




WARNING:

The remote control is not a toy. It is for the adult use only, and should not be used by a child. A close adult supervision is always required. Reception range may change significantly with weather, battery, and other environmental conditions.

When the remote control is operated, the pedal switch of the product is invalid; when the remote control is cut off, the pedal switch can be used.


CHARGING INDICATION

When the power display shows low power, please charge the battery in time.
Find the charging input socket below the seat;
Plug the charger port into the input socket;
Plug the charger plug into a Socket on the wall.
The battery will begin charging.



NOTE:

This toy is only to be connected to equipment bearing either of the following symbols.




CHARGING PRECAUTIONS

Do not open the charger. Exposed wiring and circuitry inside may cause electric shock. Only adults may handle or charge the battery. Never allow child to handle or charge the battery. Battery is heavy and contains lead acid.
Do not drop the battery. Permanent damage to the battery could occur or cause serious injury.
Before charging the battery, check for wear or damage to the battery, charger, its supply cord and the connectors. Do not charge the battery if any damage to parts has occurred.
Do not allow the battery to drain completely. Recharge the battery after each use or once a month if not used regularly.
Do not charge battery upside down.
Always secure the battery with the bracket.
Battery can fall out and injure a child if vehicle tips over.

CHARGING WARNING

CIRCUIT DIAGRAM



WARNING!

• **PREVENT FIRE AND ELECTRIC SHOCK:**

- Do not open the charger. Exposed wiring and circuitry inside case may cause electric shock.
- Only adults may handle or charge the battery. NEVER allow child to handle or charge the battery. Battery is heavy and contains lead acid (electrolyte).
- Do not drop the battery. Permanent damage to the battery could occur or cause serious injury.
- Before charging the battery, check for wear or damage to the battery, charger, its supply cord and the connectors. DO NOT charge the battery if any damage to parts has occurred.
- Do not allow the battery to drain completely. Recharge the battery after each use or once a month if not used regularly.
- Do not charge battery upside down.
- Always secure the battery with the bracket. Battery can fall out and injure a child if vehicle tips over.
- A recommendation for adult supervision of young children.
- The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties

TROUBLESHOOTING GUIDE


■ **PROBLEM: The vehicle does not run**

PROBLEM CAUSE: The battery may low on power.

After each use, or once a month minimum, charge the battery for 8-12 hours. Do not leave the battery on the charger for more than 20 hours.

POSSIBLE CAUSE: Thermal fuse has tripped.

The vehicle is equipped with a self-resetting fuse. When the vehicle is overloaded or operated incorrectly; the self-resetting fuse will be cut off for 5-20 seconds before becoming operational again. The self-resetting fuse is under the seat (Refer to the picture.)



To avoid the fuse cut off the power , follow these guidelines:

DO NOT overload the vehicle, Maximum weight
The maximum weight see in the specification

DO NOT tow anything behind the vehicle.

DO NOT drive up steep slopes.

DO NOT drive into fixed objects, which may cause the wheels to spin, causing the motor to overheat.

DO NOT drive in very hot weather, components may overheat.

DO NOT tamper with the electric system, Doing so may create a short circuit, causing the fuse to trip.

POSSIBLE CAUSE: Wheel nuts are loose.

If the nuts are not tight, the wheels will not engage the forward gears. Tighten the nut with the nut wrench.

POSSIBLE CAUSE: Battery connector or wires are loose.

Make Sure the battery connectors are firmly plugged in to each other.

POSSIBLE CAUSE: Battery is dead.

Have you properly maintained the battery according to the directions? Is the battery old? Your battery may need to be replaced.

POSSIBLE CAUSE: Electric system is damaged.

Water may have corroded the system, or loose dirt, gravel or sand might have jammed the switch.

POSSIBLE CAUSE: Motor is damaged.

The motor needs professional repair.

■ **PROBLEM: The battery will not recharge.**

POSSIBLE CAUSE: Battery connector or adapter connector is loose.

Make sure the battery connector and adapter connector are firmly plugged together.

POSSIBLE CAUSE: Charger is not plugged in.

Make sure the charger is plugged into the wall outlet and the power flow to the outlet is on.

POSSIBLE CAUSE: Charger is not working.

Is the charger warm while charging? If not, the charger may be broken and may need to be replaced.

TROUBLESHOOTING GUIDE

■ **PROBLEM: The vehicle does not run very long.**

POSSIBLE CAUSE: Battery may be undercharged.

You may not be charging the battery long enough. After each use, or once a month minimum, charge the battery for 8 to 12 hours. Do not leave the battery on the charger for more than 20 hours.

POSSIBLE CAUSE: Battery is old.

The battery will eventually lose the ability to hold a charge. Depending on the amount of use, and varying conditions, the battery should operate for one to three years. Replace the battery with a new One.

■ **PROBLEM: Battery buzzes or gurgles when charging.**

This is normal and not a cause for concern. It may also be silent when charging, which is also normal.

■ **PROBLEM: Charger feels warm when recharging battery.**

This is normal and not a cause for concern.

Maintaining Your Vehicle

- It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using, Must regularly examine for potential hazard, such as the battery, charge, cable or cord, plug, screws are fastening enclosure of other parts and that in the event of such damage, the toy must not be until that damage had been properly removed.
- Make sure the plastic parts of the vehicle are not cracked or broken.
- Occasionally use a lightweight oil to lubricate moving parts such as wheels.
- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.
- Keep the vehicle away from sources of heat, such as stoves and heaters. Plastic parts may melt.
- Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery. Recharge the battery at least once a month when the vehicle Raider is not being used.
- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.
- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.
- Do not drive the vehicle in loose dirt, sand or fine gravel which could damage moving parts, motors or the electric system.
- When not using, all the electrical source should be turn off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.

DISPOSAL OF BATTERY

Disposal Of Battery



- Your sealed lead-acid battery must be recycled or disposed of in an environmentally sound manner.
- Do not dispose of your lead-acid battery in a fire. The battery may explode or leak.
- Do not dispose of a lead-acid battery in your regular, household trash. The incineration, land filling or mixing of sealed lead-acid batteries with household trash is prohibited by law.
- Return an exhausted battery to your local approved lead-acid battery recycle, such as a local seller of automotive batteries.
- Contact your local waste management officials for other information regarding the environmentally sound recycling and disposal of lead-acid batteries.
- The battery must be charged only by adult .Please charge the product before using!
- The toy should not be connected to excessive powers (more than the quantity specified herein), and it should not be operated during charging process.
- Any rechargeable battery must only be charged under adult's supervision.
- Battery charger shall regularly check the wires, plugs. casing and other parts for damage and found damage should stop using and restored.
- Open the battery cover on the remote control, and put two pieces of batteries,paying attention to batteries polarity. Replace the battery cover and lock with screws (please replace the battery according to the above steps and should be done by adult) .
- All batteries should be inserted with the correct polarity.
- Non-rechargeable battery should not be charged, please remove any running-off battery from the toy.
- Do not use old and new batteries together, or mix different types of batteries.
- The battery charger used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until that damage had been repaired.

If you have any questions, please contact our customer care centre.
Our contact details are below:

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
MADE IN CHINA

EXECUTION STANDARD :EN 71 EN62115 ASTM F963 CPSIA


AIYAPLAY

IN240600064V01_UK_IT

370-342V90

IT

FUORISTRADA ELETTRONICO GIOCATTOLO PER BAMBINI



AVVERTENZA IMPORTANTE!












1. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi.
2. Non utilizzare su strade trafficate.
3. Deve essere assemblato da adulti.
4. Questo giocattolo non è dotato di funzione di frenata attiva.

Prima del primo utilizzo, caricare la batteria per almeno 8-12 ore, non superare le 20 ore.



IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

MANUALE DELL'UTENTE


LISTA PARTI

NO. PARTE	NOME PARTE	FIGURA	Q.tà' (pz)	NOTE	NO. PARTE	NOME PARTE	FIGURA	Q.tà' (pz)	NOTE
1	Carrozzeria		1		2	Telaio del parabrezza		1	Posizionato sotto la carrozzeria
3	Sedile		1	Costituito da due parti	4	Scatola del cambio		2	
5	Ruota		4		6	Copriruota		4	
7	Volante		1		8	fibbie delle cinture		1	Sinistro & Destro
9	Supporto fanali posteriori		1	Posizionato sotto la carrozzeria	10	Paraurti anteriore		1	
11	Staffa della ruota posteriore		1	Posizionata sotto la carrozzeria	12	Staffa della ruota anteriore		1	Posizionata sotto la carrozzeria
13	Rondella		6	Posizionata sull'asse	14	Dado		6	Posizionato sull'asse
15	Caricatore		1		16	Telecomando		1	
17	Chiave per copriruota		2		18	Manuale		1	


SCHEMA DELLE PARTI




15



16



17



18

Specifiche del prodotto:






Batteria: 24V7AH*1
Motore elettrico: 24V555#*2(75W)
Età adatta: 37-95 mesi
Peso massimo: 60kg
Dimensioni del veicolo: 1250*810*710mm
Velocità: 3-8km/h
Ore di utilizzo: Usare per 0, 75 ore dopo aver caricato per 8-12 ore
Caricatore: Input: AC100V-240V 50/60Hz
Output: DC28V 0, 8A
Batteria del telecomando: AAA1, 5V*2(non incluse)
Fusibile: Fusibile auto ripristinante F5A& 15A

Identificativo del modello	370-342V70
Voltaggio in ingresso	AC 100-240V
Frequenza CA in ingresso	50-60 Hz
Voltaggio in uscita	DC 28 V
Corrente in uscita	0,8A
Potenza in uscita	
Efficienza attiva media	89,58%
Efficienza a basso carico (10%)	89,97%
Consumo energetico a vuoto	0,1W

STEP DI ASSEMBLAGGIO

Installare l'albero dello sterzo anteriore




1. Rimuovere il dado e la guarnizione dall'albero dello sterzo.
2. Fissare l'asse anteriore con una chiave nella posizione in cui si inserisce nella carrozzeria del veicolo.
3. Inserire l'albero dello sterzo nella staffa dello sterzo.



STEP DI ASSEMBLAGGIO

Installare l'asse posteriore


1. Rimuovere le viti dalla carrozzeria del veicolo.
2. Installare la staffa dell'asse posteriore nella sua posizione nella carrozzeria del veicolo.
3. Fissare con le viti.




STEP DI ASSEMBLAGGIO

Installare le ruote posteriori

1. Installare il motore, collegare i cavi del motore facendoli passare dai fori del fuoristrada.
2. Far passare le ruote attraverso l'asse posteriore e fissarle insieme al motore.
3. Inserire una rondella M10 e fissa un dado M8.
4. Fissare il coprimozzo al copri ruota.




Dopo aver installato la ruota posteriore, le parti devono risultare montate come nella figura seguente.



STEP DI ASSEMBLAGGIO

Installare le ruote anteriori


1. Inserire una rondella M10.
2. Far passare le ruote attraverso l'asse e fissarle insieme alla rondella.
3. Inserire una rondella M10 e fissare un dado M8.
4. Fissare il coprimozzo al copri ruota.



STEP DI ASSEMBLAGGIO


Installare il paraurti anteriore

1. Rimuovere le viti dalla testata del fuoristrada.
2. Installare il paraurti anteriore nella sua posizione sulla carrozzeria del veicolo.
3. Fissare con le viti.



Installare il volante


1. Collegare i cavi.
2. Allineare con il foro, premere verso il basso e si installerà correttamente.



STEP DI ASSEMBLAGGIO


Connettere i cavi del motore

Collegare i cavi del motore per la trazione posteriore su entrambi i lati.



Collegare i cavi all'alimentazione principale


1. Aprire il cofano anteriore del fuoristrada.
2. Collegare i cavi all'alimentazione principale.



STEP DI ASSEMBLAGGIO


Installare il telaio del parabrezza anteriore

Allineare con il foro, premere verso il basso e si installerà correttamente.



Fissare le fibbie delle cinture dei sedili alla carrozzeria.


1. Inserire i bracci sinistro e destro nella carrozzeria del fuoristrada.
2. Inserire la staffa posteriore dei fanali nei bracci su entrambi i lati.




STEP DI ASSEMBLAGGIO

Installare il sedile


1. Schienale del sedile, inserire lo schienale nel foro dall'alto verso il basso.



2. Spostare delicatamente lo schienale e spingerlo fino in fondo.
Fissare infine le 3 viti del sedile.



INDICATORI DI FUNZIONE




- a. Interruttore di alimentazione: accendere l'interruttore di alimentazione, la spia luminosa sarà illuminata e si sentirà il suono del motore.
- b. Lettore musicale: funzione di riproduzione musicale, regolazione del volume, visualizzazione del livello di carica.
- c. Interruttore avanti/stop/retromarcia: quando si guida normalmente è possibile controllare la marcia in avanti o in retromarcia quando si preme l'interruttore a pedale.
- d. Interruttore delle luci: le luci dei fanali possono essere accese e spente.
- e. Interruttore a pedale: premere l'interruttore a pedale e il fuoristrada inizierà a muoversi. Al momento del rilascio, il fuoristrada si fermerà lentamente.
- f. 2 motori o 4 motori: cambia tra guida a 2 motori o a 4 motori.
Quando si passa alla doppia trazione, entrambe le ruote anteriori possono ruotare facilmente.
- g. Velocità alta o lenta: interruttore di velocità alta o lenta.

Come utilizzare la luce sul telaio del parabrezza posteriore




INDICATORI DI FUNZIONE


Funzionamento del riproduttore musicale



Funzionamento del volante



Passaggio dal controllo remoto alla guida autonoma.



Per prima cosa, rimuovere il cofano anteriore. Quindi, utilizzare un cacciavite o un altro strumento per rimuovere la copertura in plastica all'esterno dell'interruttore. Infine, passare dalla guida telecomandata alla guida autonoma tramite i pulsanti.

Premere su **O** per passare alla funzione di guida autonoma.

Premere su **I**, per passare alla funzione di controllo remoto.

NOTA: quando si passa alla funzione di guida autonoma, il telecomando non può essere utilizzato, né può eseguire il collegamento bluetooth del dispositivo. Quindi, quando si esegue il collegamento bluetooth del telecomando, è necessario prima premere questo pulsante sul lato I, quindi procedere con l'operazione di collegamento bluetooth.

FUNZIONAMENTO DEL TELECOMANDO

Istruzioni per l'uso del telecomando

(1) Aprire il coperchio del vano batterie del telecomando e inserire 2 batterie AAA (1,5 V). (Non incluse)

(2) Istruzioni

a. Durante il primo utilizzo è necessario collegare il dispositivo, questo prodotto è dotato di una funzione di memoria.

Sostituire la batteria non è necessario per il collegamento del dispositivo.

b. Tenere premuti i tasti "▲" e "▼" per 3 secondi per avviare il collegamento del dispositivo, il primo LED lampeggerà.


c. Accendere subito il fuoristrada, attendere un momento, la spia rossa del display della velocità smetterà di lampeggiare, il collegamento è riuscito.

d. Dopo 10 secondi di inattività il telecomando entrerà in standby, premere un tasto qualsiasi per riattivarlo.

e. Descrizione tasti: "▲" Avanti, "▼" Retromarcia, "◀" Sinistra, "▶" Destra, "S" Velocità, "P" Freno.

Premere il tasto "S" per impostare la velocità, 1 led acceso significa velocità bassa, 2 led accesi significano velocità media, 3 led accesi significano velocità alta, in Retromarcia il veicolo funziona solo velocità bassa.

Premere il tasto "P" e tenere premuto il freno, tutti i LED lampeggeranno.



AVVERTENZA:

Il telecomando non è un giocattolo. È riservato all'uso da parte di adulti e non deve essere utilizzato da bambini. È sempre necessaria la diretta supervisione di un adulto. Il raggio di ricezione può variare in modo significativo in base alle condizioni atmosferiche, alla batteria e ad altre condizioni ambientali.

Quando si utilizza il telecomando, l'interruttore a pedale del prodotto non funziona; quando il telecomando è spento, è possibile utilizzare l'interruttore a pedale.

INDICAZIONI SULLA RICARICA


Quando il display di alimentazione mostra un livello di carica basso, caricare la batteria.

Individuare la presa di ricarica in ingresso sotto il sedile;

Collegare la porta del caricatore alla presa;


Collegare la spina del caricatore a una presa a muro.

La batteria inizierà a caricarsi.



NOTA:

Questo giocattolo deve essere collegato esclusivamente ad apparecchiature con uno dei seguenti simboli.



OPPURE



PRECAUZIONI PER LA RICARICA

Non aprire il caricatore. I cavi e i circuiti esposti all'interno possono provocare scosse elettriche.

Solo gli adulti possono maneggiare o caricare la batteria. Non permettere mai ai bambini di maneggiare o caricare la batteria. La batteria è pesante e contiene acido al piombo.

Non far cadere la batteria. Potrebbero verificarsi danni permanenti alla batteria o causare gravi lesioni personali.

Prima di caricare la batteria, verificare la presenza di eventuali segni di usura o danni alla batteria, al caricatore, al cavo di alimentazione e ai connettori. Non caricare la batteria se si sono rilevati danni alle parti.

Non lasciare che la batteria si scarichi completamente. Ricaricare la batteria dopo ogni utilizzo o una volta al mese se non utilizzata regolarmente.


Non caricare la batteria capovolta.

Fissare sempre la batteria al supporto.

La batteria può staccarsi e ferire un bambino se il veicolo si ribalta.

AVVERTENZE SULLA RICARICA

SCHEMA ELETTRICO



AVVERTENZA!

• PREVENIRE INCENDI E SCOSSE ELETTRICHE:

- Non aprire il caricatore. I cavi e i circuiti esposti all'interno dell'involucro possono provocare scosse elettriche.
- Solo gli adulti possono maneggiare o caricare la batteria. Non permettere MAI ai bambini di maneggiare o caricare la batteria. La batteria è pesante e contiene acido al piombo (elettrolita).
- Non far cadere la batteria, potrebbero verificarsi danni permanenti alla batteria o causare gravi lesioni personali.
- Prima di caricare la batteria, verificare la presenza di eventuali segni di usura o danni alla batteria, al caricatore, al cavo di alimentazione e ai connettori. NON caricare la batteria se si sono rilevati danni alle parti.
- Non lasciare che la batteria si scarichi completamente. Ricaricare la batteria dopo ogni utilizzo o una volta al mese se non utilizzata regolarmente.
- Non caricare la batteria capovolta.
- Fissare sempre la batteria al supporto. La batteria può staccarsi e ferire un bambino se il veicolo si ribalta.
- È consigliata la supervisione dei bambini piccoli da parte di un adulto.
- Il giocattolo deve essere utilizzato con cautela poiché è necessaria abilità per evitare cadute o collisioni che possano causare lesioni personali al guidatore o a terzi

Guida alla Risoluzione dei Problemi


■ PROBLEMA: Il veicolo non si muove

CAUSA DEL PROBLEMA: La batteria potrebbe essere scarica.

Dopo ogni utilizzo, o almeno una volta al mese, caricare la batteria per 8-12 ore. Non lasciare caricare per più di 20 ore.

POSSIBILE CAUSA: Il fusibile termico è scattato.

Il veicolo è dotato di fusibile autoripristinante. Quando il veicolo è sovraccarico o utilizzato in modo errato, il fusibile autoripristinante scatterà per 5-20 secondi prima di diventare nuovamente operativo. Il fusibile autoripristinante si trova sotto il sedile (fare riferimento alla figura).



Per evitare che il fusibile interrompa l'alimentazione, seguire queste linee guida:

NON sovraccaricare il veicolo, Peso Massimo

Fare riferimento al peso massimo indicato nelle specifiche.

NON trainare alcun oggetto dietro il veicolo.

NON guidare su pendii ripidi.

NON guidare contro oggetti fissi, che potrebbero causare lo slittamento delle ruote, provocando il surriscaldamento del motore.

NON guidare in climi molto caldi, i componenti potrebbero surriscaldarsi.

NON manomettere lo schema elettrico, ciò potrebbe creare un cortocircuito, facendo scattare il fusibile.

POSSIBILE CAUSA: i dadi delle ruote sono allentati.

Se i dadi non sono stretti, le ruote non innesteranno la marcia in avanti. Stringere il dado con la chiave apposita.

POSSIBILE CAUSA: Il connettore o i fili della batteria sono allentati.

Assicurarsi che i connettori della batteria siano saldamente collegati tra loro.

POSSIBILE CAUSA: La batteria è scarica.

Avete effettuato la corretta manutenzione della batteria secondo le istruzioni fornite? La batteria è vecchia? Potrebbe essere necessario sostituire la batteria.

POSSIBILE CAUSA: L'impianto elettrico è danneggiato.

L'acqua potrebbe aver corrosato il sistema, oppure sporco, ghiaia o sabbia potrebbero aver bloccato l'interruttore.

POSSIBILE CAUSA: Il motore è danneggiato.

Il motore necessita di una riparazione professionale.

■ PROBLEMA: la batteria non si ricarica.

POSSIBILE CAUSA: Il connettore della batteria o il connettore dell'adattatore sono allentati.

Assicurarsi che il connettore della batteria e il connettore dell'adattatore siano saldamente collegati insieme.

POSSIBILE CAUSA: Il caricatore non è collegato.

Assicurarsi che il caricatore sia collegato alla presa a muro e che il flusso di corrente verso la presa sia attivo.

POSSIBILE CAUSA: Il caricatore non funziona.

Il caricatore è caldo durante la ricarica? In caso contrario, il caricatore potrebbe essere rotto e potrebbe essere necessario sostituirlo.

Guida alla Risoluzione dei Problemi

■ PROBLEMA: il veicolo non funziona a lungo.

POSSIBILE CAUSA: La batteria potrebbe essere poco carica.

La batteria potrebbe non essere stata caricata abbastanza a lungo. Dopo ogni utilizzo, o almeno una volta al mese, caricare la batteria per 8-12 ore. Non caricare la batteria per più di 20 ore.

POSSIBILE CAUSA: La batteria è vecchia.

La batteria col tempo perderà la capacità di trattenere la propria carica. A seconda della quantità di utilizzo e di condizioni variabili, la batteria dovrebbe funzionare da uno a tre anni. Sostituire la batteria con una nuova.

■ PROBLEMA: la batteria ronza o emette rumori durante la ricarica.

Ciò è normale e non è motivo di preoccupazione. Potrebbe anche essere silenziosa durante la ricarica, anche questo è normale.

■ PROBLEMA: il caricatore risulta caldo durante la ricarica della batteria.

Ciò è normale e non è motivo di preoccupazione.

Manutenzione del Veicolo

- È responsabilità dei genitori controllare le parti principali del giocattolo prima dell'uso. Esaminare regolarmente per rilevare eventuali rischi potenziale della batteria, caricatore, cavo, spina, viti che fissano la custodia di altre parti e, in caso di danni, il giocattolo non deve essere utilizzato finché il danno non sia stato adeguatamente rimosso.
- Assicurarsi che le parti in plastica del veicolo non siano incrinare o rotte.
- Utilizzare occasionalmente un olio leggero per lubrificare le parti mobili come le ruote.
- Parcheggiare il veicolo al coperto o coprirlo con un telo per proteggerlo dalla pioggia.
- Tenere il veicolo lontano da fonti di calore, come stufe e caloriferi. Le parti in plastica potrebbero sciogliersi.
- Ricaricare la batteria dopo ogni utilizzo. Solo un adulto può maneggiare la batteria. Ricaricare la batteria almeno una volta al mese quando il veicolo non è viene utilizzato a lungo.
- Non lavare il veicolo con una canna dell'acqua. Non lavare il veicolo con acqua e sapone. Non guidare il veicolo in caso di pioggia o neve. L'acqua danneggerà il motore, l'impianto elettrico e la batteria.
- Pulire il veicolo con un panno morbido e asciutto. Per ridare lucentezza alle parti in plastica, utilizzare un lucidante per mobili senza cera. Non utilizzare cera per auto. Non utilizzare detergenti abrasivi.
- Non guidare il veicolo su terreni sciolti, sabbia o ghiaia fine che potrebbero danneggiare le parti mobili, il motore o l'impianto elettrico.
- Quando non in uso, interrompere l'alimentazione elettrica. Spegnerne l'interruttore di alimentazione e scollegare la batteria.

Smaltimento della Batteria

Smaltimento della Batteria



- La batteria al piombo sigillata deve essere riciclata o smaltita in modo rispettoso dell'ambiente.
- Non smaltire la batteria al piombo nel fuoco. La batteria potrebbe esplodere o perdere liquido.
- Non smaltire la batteria al piombo insieme ai normali rifiuti domestici. L'incenerimento, lo smaltimento in discarica o mischiare batterie al piombo-acido sigillate con i rifiuti domestici è proibito dalla legge.
- Restituire una batteria scarica al centro adibito al riciclaggio di batterie al piombo-acido, ad esempio un venditore locale di batterie per automobili.
- Contattare la municipalità locale per la gestione dei rifiuti e per altre informazioni riguardanti il riciclaggio e lo smaltimento ecologicamente corretto delle batterie al piombo-acido.
- La batteria deve essere caricata solo da un adulto. Caricare il prodotto prima dell'uso!
- Il giocattolo non deve essere collegato ad un voltaggio eccessivo (superiori a quanto specificato sul prodotto) e non deve essere utilizzato durante il processo di ricarica.
- Qualsiasi batteria ricaricabile deve essere caricata solo sotto la supervisione di un adulto.
- Controllare regolarmente i cavi e le spine del caricatore, nonché l'involucro e le altre parti per rilevare danni, in tal caso smettere di utilizzare il prodotto e effettuare le riparazioni.
- Aprire il coperchio delle batterie sul telecomando e inserire due batterie, prestando attenzione alla polarità delle batterie. Riposizionare il coperchio della batteria e bloccarlo con le viti (si prega di sostituire la batteria seguendo i passaggi precedenti e l'operazione deve essere eseguita da un adulto).
- Tutte le batterie devono essere inserite secondo la polarità corretta.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere caricate. Rimuovere eventuali batterie scariche dal giocattolo.
- Non utilizzare insieme batterie vecchie e nuove, né mischiare tipi diversi di batterie.
- Il caricatore utilizzato con il giocattolo deve essere regolarmente esaminato per rilevare eventuali danni al cavo, alla spina, alla custodia e ad altre parti e, in caso di tali danni, non deve essere utilizzato finché il danno non è stato riparato.

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

CONFORME AGLI STANDARD :EN 71 EN62115 ASTM F963 CPSIA

